

SONY®

α




NEX-7

Die neuen Funktionen, die im Rahmen dieser Firmware-Aktualisierung bereitgestellt werden, und ihre jeweilige Bedienung werden im vorliegenden Dokument beschrieben.

Bitte schlagen Sie in der „Gebrauchsanleitung“ und im „α Handbuch“ nach, das sich auf der mitgelieferten CD-ROM befindet.

Bereitgestellte Funktionen

Dieses Firmware-Update bietet die folgenden neuen Funktionen.

Neue Menüposten	Funktionen
MOVIE-Taste	Damit wird festgelegt, ob die Taste MOVIE aktiviert wird oder nicht.
 C (Reihe: Serie: 1,0 EV)  C (Reihe: Serie: 2,0 EV)  C (Reihe: Serie: 3,0 EV)	Die Kamera nimmt 3 Bilder mit jeweils unterschiedlicher Helligkeit auf.

MOVIE-Taste

Festlegung, ob die Taste MOVIE aktiviert wird oder nicht.

1 MENU → [Einstellung] → [MOVIE-Taste] → gewünschte Einstellung auswählen.

✓	Ein	Die Taste MOVIE wird aktiviert.
	Aus	Die Taste MOVIE wird deaktiviert.

Reihe: Serie

Damit werden 3 Bilder aufgenommen, wobei die Belichtung automatisch von normal auf dunkler und danach auf heller verschoben wird. Drücken Sie den Auslöser und halten Sie ihn gedrückt, bis die Reihenaufnahme beendet ist.

Nach der Aufnahme können Sie sich ein Bild auswählen, das Ihren Vorstellungen entspricht.



1 / (Bildfolgemodus) auf dem Einstellrad → [Reihe: Serie].

Oder MENU → [Kamera] → [Bildfolgemodus] → [Reihe: Serie].

2 Option → gewünschten Modus auswählen.

Drücken Sie zum Aufheben der Reihenaufnahme auf / (Bildfolgemodus) und wählen Sie [Einzelaufnahme].

<input checked="" type="checkbox"/>	C 0,3EV (Reihe: Serie: 0,3 EV)	Die Bilder werden mit dem eingestellten Abweichungswert (Schritte) von der Grundbelichtung ausgehend aufgenommen.
<input type="checkbox"/>	C 0,7EV (Reihe: Serie: 0,7 EV)	
<input type="checkbox"/>	C 1,0EV (Reihe: Serie: 1,0 EV)	
<input type="checkbox"/>	C 2,0EV (Reihe: Serie: 2,0 EV)	
<input type="checkbox"/>	C 3,0EV (Reihe: Serie: 3,0 EV)	

Hinweise

- Sie können [Reihe: Serie] mit folgenden Funktionen nicht verwenden:
 - [Intelligente Automatik]
 - [Szenenwahl]
 - [Anti-Beweg.-Unsch.]
 - [Schwenk-Panorama]
 - [3D-Schwenkpanor.]
 - [Auslös. bei Lächeln]
 - [Auto HDR]
- Die letzte Aufnahme wird in der Bildkontrolle angezeigt.
- Bei [Manuelle Belichtung] wird die Belichtung durch Anpassen der Verschlusszeit verschoben.
- Wenn Sie die Belichtung einstellen, wird die Belichtung auf der Basis des korrigierten Wertes verschoben.