SONY

4-169-917-**32** (1)

カムコーダーサポート
Camcorder Support
Support pour caméscope
Упор для видеокамеры
多功能摄像机支架

取扱説明書 /Operating Instructions/Mode d'emploi/ Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones/ Gebruiksaanwijzing/Bruksanvisning/ Istruzioni per l'uso/Manual de instruções/ Инструкция по эксплуатации/使用説明書/使用说明书 / 사용설명서/تعليمات التشغيل

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みの上**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

VCT-SP2BP

©2010 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

4169917320

日本語

VCT-SP2BPはソニーのデジタルHDビデオカメラレコーダー専用のカムコーダーサポート(以下、本機とする)です。
ご使用の前にこの取扱説明書をお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
* 対象のビデオカメラはすべての国/地域で取り扱いしているわけではありません。

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、人身事故になることがある危険です。事故を防ぐために次のことを必ず守りください。
- **安全のための注意事項を守る**
- **故障したら使わない**
お買い上げ店、またはソニー業務用商品相談窓口にご相談ください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠注意 **この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。**

注意を促す記号	行為を禁止する記号
指挟み	禁止

⚠注意 **下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。**

肩掛けパッド、チェストパッドおよび、本体ケース、本体ケースの開閉時は充分注意する
指を挟まう

カメラをつけたまま本機を持たない
ビデオカメラが落下し、破損したり、けがの原因となる恐れがあります。

使用上のご注意 A

- 本機を調整する際は、肩掛けパッドを肩と背中にしっかり当てた状態で、ファインダーと液晶画面を見やすい角度に調節してください(イラスト A-a)。
肩掛けパッドが浮いた状態では重量負荷がサポートされません。
- 本機を取り付けた状態でカメラを置く際は、イラストの矢印部のようにたたまれていることと、折り重なっていないことを確認してください(イラスト A-b)。
- 本機をご使用になる際は、チェストパッドの広い部分を胸に当てて、脚への重量負荷を分散させてください。

主な特長

- ビデオカメラの重量を肩、背中と胸に分散することで、撮影時の重量負荷をサポートします。
- 本機を調節することで最適な視点を簡単な位置に保ち、またテアフレも軽減します。
- 本機をビデオカメラに装着したまま三脚が使用できます。

各部のなまえ B

1 肩掛けパッド
2 アームA
3 ロックレバーS
4 本体ケースS
5 ビデオボス
6 フリクションコントロールダイヤル
7 本体ケースC
8 RELEASEスライダー
9 ロックレバーC
10 アームC
11 チェストパッド
12 三脚ネジ穴
13 カメラ取り付けネジ
14 プリセットネジ

カメラに取り付ける C

1 RELEASEスライダーを矢印⑨へスライドさせてロックを解除し、本体ケースCを起こす。
2 ビデオボスをビデオカメラの中心に合わせる。
3 ビデオカメラの三脚用ネジ穴に本機のカメラ取り付けネジを合わせて固定する。
- 本機のカメラ取り付けネジはコインスクリューです。手で軽く締めて位置を合わせてからコインなどでしっかり締めてください。

本機を使って撮影する

撮影位置の調節 D

1 ロックレバーSを解除してアームSを引き出す。
2 肩掛けパッドを肩して肩の裏側に当てる。
3 ビデオカメラを撮影する位置に固定し、アームSの長さを調節して撮影したい位置を決め、ロックレバーSを固定する。
ご注意
- アームSが肩に、肩掛けパッドが背中側にしっかり当たっていることを確認してください。
- 実際にファインダーや液晶画面を見ながら確認してください。
- 本機をビデオカメラに取り付ける際の位置や高さは調整できません。ご使用になるビデオカメラによっては、ファインダーと目線の高さが合わせにくい場合があります。

4 ロックレバーCを解除してアームCを引き出す。
5 チェストパッドを傾けて、広い面を体の前面にあてる。
6 ビデオカメラが水平になるようにアームCの長さと本体ケースCの角度を調節する。
7 ロックレバーCを固定する。
8 フリクションコントロールダイヤルをケースCがずり落ちない程度に時計回りに回転させて締める。
- 重量サポートがうまく得られない際は、アームSの長さと角度を調節し直してください。
- 肩掛けパッドがしたいにくいときは、フリクションコントロールダイヤルを緩めてケースCを手前にはすしてください。
ご注意
- フリクションコントロールダイヤルは本体ケースS(C)の関節時の緩みを調節します。フリクションコントロールダイヤルを締めても本体ケースCの開閉角度は完全には設定できません。

プリセット位置の調節 E

撮影の準備が素早くできるよう、本機では下記の手順でアームSのプリセット位置(最大引き出し位置)を変更できます。
1 **本体ケースS裏面にあるプリセットネジを緩める。**
2 **アームSをプリセットしたい長さに調節して固定する。**
3 **プリセットネジをMAX側へスライドさせる。**
4 **プリセットネジをMIN側へスライドさせて、動かなくなるまで押しつけた位置で固定する。**
ご注意
- 平らな場所に本体を置いて調節してください。本機が斜めになっている状態では、プリセット位置の調節がうまくいかない場合があります。
- アームSを引き出した長さによってはプリセット位置の設定ができない場合があります。

三脚に取り付けて撮影する F

1 **本体ケースCと肩掛けパッド、チェストパッドをたたむ。**
- チェストパッドや肩掛けパッドが本体ケースと重なっていると、三脚に取り付けた際にビデオカメラが重台に対して水平に取り付まない。
2 **本機の底ベスプと三脚のビデオスと合わせて取り付ける。**
- 詳しくは三脚の取扱説明書をご覧ください。

VCT-U14 への取り付け G

付属のアダプター U14 Aとアダプター U14 Bを付けることで、三脚アダプター VCT-U14へ取り付けられます。
図のように本機の底面ベネジに固定してください。
- VCT-U14以外の三脚アダプターに取り付ける際は、アダプター U14 Aとアダプター U14 Bを取り扱いしてください。

本機に別のアクセサリーを取り付ける H

付属のアクセサリープレートを取り付けると、本機にハードディスクレコーディングユニット(HVR-DR60)などを装着できます。
図のように本体ケースへアクセサリープレートをネジで固定してください。

収納する

本機をビデオカメラからはずし、本体ケースとアーム、パッドをたたんだ状態で専用ポーチに収納してください。
- ソフトキャリングケース(LCS-G1BP)には、ビデオカメラに本機を取り付けた状態で収納できます。

ご注意
- 収納する際、チェストパッドと肩掛けパッドが図のようにたたまれていることを確認してください(イラスト A-b)。
- アームS、アームCを伸ばしていた場合はアームを縮めてから、専用ポーチに収納してください。

主な仕様

最大外形寸法　約359 × 52 × 134 mm(幅／高さ／奥行き)
質量　約840 g
積載ビデオカメラおよび推奨品の総重量
　4 k以下
同梱物　カムコーダーサポート(VCT-SP2BP)(1)、専用ポーチ(1)、アクセサリープレート(1)、アダプター U14 A(1)、アダプター U14 B(1)、ネジ(6)、印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書
- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを
この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは
ご購入いただいた特約店、またはソニー業務用商品相談窓口にご相談ください。
ご相談になるときは、次のことをお知らせください。
- 型名：VCT-SP2BP
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ日

保証期間中は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではカムコーダーサポートの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

よくあるお問い合わせ、窓口業務などはホームページをご利用ください。
http://www.sony.jp/professional/support/

業務用商品相談窓口
フリーダイヤル ･･･････････････････････ **0120-788-333**
携帯電話・PHS・一部のIP電話など
フリーダイヤルがご利用にならない場合 ･･･････ **050-3754-9550**
FAX **0120-884-707**
受付時間　9:00~18:00 (土・日・祝日、および休業日は除く)

ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

English

Notice for the customers in the countries applying EU Directives

Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU product compliance: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

The VCT-SP2BP is a camcorder support designed specially for use with Sony Digital HD Video Recorders. (Referred to below as "this unit")
Please read these operating instructions before use. After reading, keep them carefully for future reference.
* This unit may not be compatible with all video cameras in your country or region.

Caution

- Be very careful when opening and closing the shoulder pad, chest pad, casing S and casing C. There is a risk of catching your fingers.
- Do not hold this unit when the video camera is attached. The video camera may fall, leading to damage or injury.

Notes on Use A

- To adjust this unit, place the shoulder pad firmly against your shoulder and back and alter the angle until the viewfinder and LCD screen are easy to see. (Illustration A-a)
The weight load is not supported if the shoulder pad is in the air.
- When carrying the video camera while attached to this unit, make sure this unit is folded up correctly without overlapping as shown in illustrations Ⓐ and Ⓑ. (Illustration A-b)
- When using this unit, hold the wide part of the chest pad flat against your chest so that the weight load is spread across your chest.

Main Features

- Supports the video camera during shooting by spreading the weight load across your shoulder, back and chest.
- Adjusting this unit keeps the video camera in the optimum viewpoint for shooting and reduces camera shake.
- The video camera can still be fitted to a tripod with this unit attached.

Names of Parts B

1 **Shoulder pad**
2 **Arm S**
3 **Locking lever S**
4 **Casing S**
5 **Pin**
6 **Friction control dial**
7 **Casing C**
8 **RELEASE slider**
9 **Locking lever C**
10 **Arm C**
11 **Chest pad**
12 **Tripod screw hole**
13 **Camera mounting screw**
14 **Preset screw**

Attaching the Video Camera C

1 **Slide the RELEASE slider in the direction of the arrow to unlock this unit and open casing C.**
2 **Align the pin of this unit with the pin hole of the video camera.**
3 **Align the camera mounting screw of this unit with the tripod screw hole of the video camera and tighten it.**
- The camera mounting screw of this unit is a coin screw. Tighten by hand and align the video camera before tightening with a coin.

Using this unit to shoot

Adjust the shooting position D

1 **Release locking lever S and pull out arm S.**
2 **Open the shoulder pad and place it against the back of your shoulder.**
3 **Fix the shooting position of the video camera and adjust arm S to the desired length. Then, tighten locking lever S.**

Notes
- Make sure arm S is placed firmly on your shoulder and the shoulder pad against your back.
- Check while actually looking at the viewfinder and LCD screen.
- You cannot adjust the position or height of this unit while it is attached to the video camera. With some video cameras, the height of the viewfinder may be difficult to align with your eye line.

4 **Release locking lever C and pull out arm C.**
5 **Tilt the chest pad and place the wide part against the front of your body.**
6 **Adjust the length of arm C and the angle of casing C so that the video camera is horizontal.**
7 **Tighten locking lever C.**
8 **Tighten the friction control dial by turning it clockwise so that casing C does not fall.**
- If the weight is not properly supported, readjust the length and angle of arm S.
- The friction control dial adjusts the looseness when opening and closing casing S and casing C. Even if you tighten the friction control dial, you cannot completely fix the opening-closing angle of casing C.

Adjusting the preset position E

To maintain readiness for shooting, you can change the preset position (the maximum withdrawn position) of arm S according to the following steps.
1 **Loosen the preset screw on the rear of casing S.**
2 **Adjust and hold arm S at the desired preset length.**
3 **Slide the preset screw towards "MAX."**
4 **Press and slide the preset screw towards "MIN" until it stops, and then tighten it.**

Notes
- Place this unit on a flat surface to adjust it. It may be difficult to adjust the preset position properly if this unit is not level.
- You may be unable to set the preset position depending on the withdrawn length of arm S.

Attaching to a tripod and shooting F

1 **Fold up casing C, the shoulder pad and the chest pad.**
- If the chest pad and shoulder pad overlap with the casing, the video camera can not sit level on the camera platform of the tripod.
2 **Align the pin hole of this unit with the pin of the tripod.**
- For details, refer to the operation instructions of the tripod.

Attaching to the VCT-U14 G

Fitting the provided U14A and U14B adaptors lets you attach this unit to a VCT-U14 tripod adaptor.
Screw the U14A and U14B adaptors to the bottom of this unit as illustrated.
- When attaching to a tripod adaptor other than the VCT-U14, remove the U14A and U14B adaptors.

Fitting accessories to this unit H

Fitting the provided accessory plate lets you mount an HVR-DR60 hard disc recording unit or other accessory to this unit.
Screw the accessory plate to casing S as illustrated.

Storing

Remove this unit from the video camera, fold up the casings, arms and pads and store in the special pouch.
- You can also store this unit attached to the video camera in a soft carrying case (LCS-G1BP).

Notes
- Make sure the chest pad and shoulder pad are folded up as illustrated before storing. (Illustration A-b)
- If arm S and arm C are extended, shorten them before storing in the special pouch.

Specifications

Maximum dimensions	Approx. 359 × 52 × 134 mm (14.1 × 2 × 5.3 in.) (w/h/d)
Mass	Approx. 840 g (29.6 oz.)
Total weight of video camera and accessories to be mounted	Max. 4 kg (8.82 lb)
Included items	Camcorder Support (VCT-SP2BP) (1), Special pouch (1), Accessory plate (1), U14A adaptor (1), U14B adaptor (1), Screws (6), Set of printed documentation

Design and specifications are subject to change without notice.

Français

Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE

Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japon
Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique

Le VCT-SP2BP est un support pour caméscope spécialement conçu pour les enregistreurs vidéo HD numériques Sony. (Désigné ci-dessous par le terme «cet appareil»)
Veuillez lire cette notice avant utilisation. Conservez-la ensuite en lieu sûr pour toute référence future.
* Cet appareil peut ne pas être compatible avec tous les caméscopes commercialisés dans votre pays ou région.

Attention

- Faites très attention lorsque vous ouvrez et fermez l'épaulière, le plastron, le boîtier S et le boîtier C. Il est possible de se coincer les doigts.
- Ne saisissez pas cet appareil quand le caméscope est fixé dessus. Le caméscope pourrait tomber et causer des dommages ou blessures.

Remarques sur l'emploi A

- Pour ajuster cet appareil, posez l'épaulière fermement contre votre épaule et votre dos et changez l'angle jusqu'à ce que le viseur et l'écran LCD soit bien visibles.
(Illustration A-a)
La charge pondérale n'est pas supportée si l'épaulière ne repose pas bien sur l'épaule et le dos.
- Lorsque vous transportez le caméscope avec cet appareil rattaché, veillez à plier correctement l'appareil de sorte qu'aucune partie ne dépasse, comme indiqué sur les illustrations Ⓐ et Ⓑ. (Illustration A-b)
- Lorsque vous utilisez cet appareil, tenez la partie la plus large de l'épaulière contre votre poitrine de sorte que la charge pondérale se répartisse sur votre poitrine.

Caractéristiques principales

- Supporte le caméscope pendant la prise de vue en répartissant la charge pondérale sur l'épaule, le dos et la poitrine.
- En ajustant cet appareil vous pourrez maintenir le point de vue optimal du caméscope et réduire le bougé du caméscope.
- Le caméscope peut être posé sur un trépied même lorsque cet appareil est rattaché.

Noms des éléments B

1 **Epaulière**
2 **Bras S**
3 **Levier de verrouillage S**
4 **Boîtier S**
5 **Onglet**
6 **Molette de réglage du frottement**
7 **Boîtier C**
8 **Curseur RELEASE**
9 **Levier de verrouillage C**
10 **Bras C**
11 **Plastron**
12 **Douille de trépied**
13 **Vis de montage de caméscope**
14 **Vis de préréglage**

Fixation du caméscope C

1 **Poussez le curseur RELEASE dans le sens de la flèche pour déverrouiller cet appareil et ouvrir le boîtier C.**
2 **Alignez l'onglet de cet appareil sur l'orifice d'onglet du caméscope.**
3 **Alignez la vis de montage de caméscope de cet appareil sur la douille de trépied du caméscope et serrez-la.**
- La vis de montage de caméscope de cet appareil se visse avec e (une) pièce de monnaie. Serrez la vis d'abord à la main et alignez bien le caméscope avant de serrer la vis avec une pièce.

Utilisation de cet appareil pour la prise de vue

Ajustez la position de prise de vue D

1 **Libérez le levier de verrouillage S et tirez le bras S.**
2 **Ouvrez l'épaulière et placez-la contre l'arrière de votre épaule.**
3 **Fixez la position de prise de vue du caméscope et ajustez le bras S à la longueur souhaitée. Serrez ensuite le levier de verrouillage S.**

Remarques
- Assurez-vous que le plastron et l'épaulière sont repliés de la façon illustrée avant de ranger cet appareil. (Illustration A-b)
- Si le bras S et le bras C sont déployés, renfoncez-les avant de ranger l'appareil dans la pochette spéciale.

Spécifications

Dimensions maximales	Environ. 359 × 52 × 134 mm (14,1 × 2 × 5,3 po.) (l/h/p)
Poids	Environ 840 g (29,6 oz)
Poids total du caméscope avec les accessoires à monter	Max. 4 kg (8,82 lb)
Articles inclus	Support pour caméscope (VCT-SP2BP) (1), Pochette spéciale (1), Plaque pour accessoire (1), Adaptateur U14A (1), Adaptateur U14B (1), Vis (6), Jeu de documents imprimés

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Deutsch

Hinweis für Kunden in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten

Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Für EU Produktkonformität: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

Das VCT-SP2BP ist ein spezielles Camcordersupport-Stativsystem für Digital-HD-Camcorder von Sony. (Im Folgenden „dieses System" genannt)
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch genau durch. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen gut auf.
* Dieses System ist möglicherweise nicht mit allen in Ihrem Land bzw. Gebiet vertriebenen Camcordern kompatibel.

Vorsicht

- Seien Sie beim Aus- und Einklappen des Schulter- und Brustpolsters sowie der Gehäuse S und C besonders vorsichtig. Sie können sich dabei leicht die Finger einklemmen.
- Halten Sie zum Tragen des angebrachten Camcorders nicht dieses System. Der Camcorder könnte zu Fall kommen und einen Schaden erleiden oder eine Verletzung verursachen.

Hinweise zur Verwendung A

- Zur Einstellung dieses Systems legen Sie das Schulterpolster fest an die Schulter und den Rücken und verändern dabei den Winkel, bis der Sucher und der LCD-Bildschirm gut ablesbar sind. (Abbildung A-a)
Bei nicht fest anliegendem Schulterpolster wird die Last nicht abgestützt.
- Achten Sie beim Tragen des an diesem System angebrachten Camcorders darauf, dass das System ordnungsgemäß und ohne Überlappung zusammengelegt ist, wie in Abbildungen Ⓐ und Ⓑ dargestellt. (Abbildung A-b)
- Halten Sie bei Gebrauch dieses Systems die breite Fläche des Brustpolsters flach am Brustkorb, so dass die Last des Gewichts über den Brustkorb verteilt wird.

Hauptmerkmale

- Stützt den Camcorder bei der Aufnahme unter Verteilung der Gewichtsbelastung auf Schulter, Rücken und Brustkorb.
- Dieses System ist so einstellbar, dass der Camcorder stets im optimalen Betrachtungswinkel bleibt, und verringert gleichzeitig die Gefahr von Verwackeln.
- Der Camcorder kann auf ein Stativ montiert werden, während dieses System angebracht ist.

Bezeichnung der Teile B

1 **Schulterpolster**
2 **Arm S**
3 **Arretierhebel S**
4 **Gehäuse S**
5 **Führungsstift**
6 **Friktionsrad**
7 **Gehäuse C**
8 **RELEASE-Schieber**
9 **Arretierhebel C**
10 **Arm C**
11 **Brustpolster**
12 **Stativgewinde**
13 **Camcorder-Befestigungsschraube**
14 **Voreinstellschraube**

Anbringen des Camcorders C

1 **Schieben Sie den RELEASE-Schieber in Pfeilrichtung, um dieses System zu entriegeln und Gehäuse C auszuklappen.**
2 **Richten Sie den Führungsstift dieses Systems auf die Passbohrung am Camcorder aus.**
3 **Richten Sie die Camcorder-Befestigungsschraube dieses Systems auf das Stativgewinde am Camcorder aus und ziehen Sie sie an.**
- Die Camcorder-Befestigungsschraube dieses Systems kann mit einer Münze festgezogen werden. Ziehen Sie sie vor dem Festziehen mit einer Münze zunächst von Hand an und richten Sie den Camcorder aus.

Verwenden dieses Systems für Aufnahmen

Einstellen der Aufnahmeposition D

1 **Lösen Sie Arretierhebel S und ziehen Sie Arm S heraus.**
2 **Klappen Sie das Schulterpolster aus und legen Sie es hinten an Ihrer Schulter an.**
3 **Legen Sie die Aufnahmeposition der Videokamera fest und justieren Sie den Arm S auf die gewünschte Länge. Dann stellen Sie Arretierhebel S fest.**

Hinweise
- Achten Sie darauf, dass Arm S fest auf der Schulter und das Schulterpolster fest am Rücken anliegt.
- Kontrollieren Sie die Position, indem Sie auf den Sucher und den LCD-Bildschirm blicken.
- Sie können die Position oder Höhe dieses Systems nicht einstellen, während es am Camcorder angebracht ist. Bei manchen Camcordern ist die Höhe des Suchers unter Umständen nur schwer an die Augenhöhe anzupassen.

4 **Lösen Sie Arretierhebel C und ziehen Sie Arm C heraus.**
5 **Neigen Sie das Brustpolster und legen Sie die breite Fläche vorne an Ihrem Körper an.**
6 **Stellen Sie die Länge von Arm C und den Winkel von Gehäuse C so ein, dass der Camcorder waagrecht steht.**
7 **Stellen Sie Arretierhebel C fest.**
8 **Ziehen Sie das Friktionsrad durch Drehen im Uhrzeigersinn fest an, damit Gehäuse C sich nicht absenkt.**
- Sollte das Gewicht nicht einwandfrei abgestützt werden, korrigieren Sie die Länge und den Winkel von Arm S.
- Wenn ein Schwenken und Neigen des Camcorders bei der Aufnahme schwierig ist, lösen Sie das Friktionsrad und bewegen Gehäuse C nach vorne.

Hinweise
- Das Friktionsrad beeinflusst den Widerstand beim Auf- und Zuklappen von Gehäuse S und Gehäuse C. Der Klappwinkel von Gehäuse C lässt sich auch durch Festziehen des Friktionsrads nicht fixieren.

Einrichten der Voreinstellposition E

Um immer schnell aufnahmebereit zu sein, können Sie eine Voreinstellposition (maximale Ausziehlänge) für Arm S festlegen, wie im Folgenden beschrieben.
1 **Lösen Sie die Voreinstellschraube an der Rückseite von Gehäuse S.**
2 **Ziehen Sie Arm S zur gewünschten Länge heraus und halten Sie ihn dort fest.**
3 **Schieben Sie die Voreinstellschraube in Richtung „MAX".**
4 **Drücken und schieben Sie die Voreinstellschraube in Richtung „MIN", und ziehen Sie sie dort wieder an.**

Hinweise
- Stellen Sie dieses System für die Einstellung auf eine ebene Fläche. Wenn dieses System nicht eben steht, kann die Einrichtung der Voreinstellposition schwierig sein.
- Je nach der Ausziehlänge von Arm S kann unter Umständen keine Voreinstellposition eingerichtet werden.

Anbringen an einem Stativ für Aufnahmen F

1 **Klappen Sie Gehäuse C, das Schulterpolster und das Brustpolster ein.**
- Wenn sich das Brust- bzw. Schulterpolster mit dem Gehäuse überlappt, kann der Camcorder nicht ebenerdig auf der Kameraplattform des Stativs stehen.
2 **Richten Sie die Passbohrung dieses Systems auf den Führungsstift des Stativs aus.**
- Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Stativs nach.

Anbringen am VCT-U14 G

Mit Hilfe der mitgelieferten Adapter U14A und U14B lässt sich dieses System am Stativadaptor VCT-U14 befestigen.
Schrauben Sie die Adapter U14A und U14B wie dargestellt am Boden dieses Systems fest.
- Zum Anbringen an einen anderen Stativadapter als Modell VCT-U14 entfernen Sie die Adapter U14A und U14B.

Anbringen von Zubehör an diesem System H

Durch Anbringen der mitgelieferten Zubehörplatte können Sie einen Festplattenrecorder HVR-DR60 oder ein anderes Zubehörgerät an diesem System befestigen.
Schrauben Sie die Zubehörplatte wie dargestellt an Gehäuse S fest.

Aufbewahrung

Nehmen Sie dieses System vom Camcorder ab, klappen Sie die Gehäuse, Arme und Polster ein, und bewahren Sie es in der Spezialtasche auf.
- Sie können dieses Gerät auch am Camcorder angebracht in einem weichen Transportbehälter (LCS-G1BP) aufbewahren.

Hinweise
- Vergewissern Sie sich vor der Aufbewahrung davon, dass das Brustpolster und das Schulterpolster wie dargestellt eingeklappt sind. (Abbildung A-b)
- Falls Arm S und Arm C ausgezogen sind, schieben Sie sie vor der Aufbewahrung in der Spezialtasche hinein.

Technische Daten

Max. Abmessungen	ca. 359 × 52 × 134 mm (B × H × T)
Gewicht	ca. 840 g
Gesamtgewicht des Camcorders und des anzubringenden Zubehörs	Max. 4 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Camcorder-Schulterstativsystem (VCT-SP2BP) (1), Spezialtasche (1), Zubehörplatte (1), Adapter U14A (1), Adapter U14B (1), Schrauben (6), Anleitungen

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Español

Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE

Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japón
Para la conformidad del producto en la UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

El VCT-SP2BP es un soporte para videocámara diseñado especialmente para utilizarse con videograbadoras HD digitales Sony. (A partir de ahora "esta unidad")
Antes de la utilización, lea este manual de instrucciones. Después de haberlo leído, guárdelo cuidadosamente para futuras referencias.
* Esta unidad puede no ser compatible con todas las videocámaras de su país o región.

Precaución

- Tenga mucho cuidado cuando abra y cierre la hombrera, el apoyo pectoral, la envoltura S, y la envoltura C. Existe el riesgo de que se pille los dedos.
- No sujete esta unidad cuando esté instalada la videocámara. La videocámara podría caerse y producir daños o lesiones.

Notas sobre la utilización A

- Para ajustar esta unidad, coloque la hombrera firmemente contra su hombro y espalda y cambie el ángulo hasta que el visor y la pantalla LCD puedan verse fácilmente. (Ilustración A-a)
La carga de peso no se soportará si la hombrera queda al aire.
- Cuando transporte la videocámara mientras esté instalada en esta unidad, cerciórese de que esta unidad esté correctamente plegada sin superposición como se muestra en las ilustraciones Ⓐ y Ⓑ. (Ilustración A-b)
- Cuando utilice esta unidad, mantenga la parte ancha del apoyo pectoral plano de forma que la carga de peso se reparta a lo ancho de su pecho.

Características principales

- Soporta la videocámara durante la videofilmación repartiendo la carga de peso entre su hombro, espalda, y pecho.
- El ajuste de esta unidad mantiene la videocámara en el óptimo punto de vista para videofilmar y reduce las sacudidas de la cámara.
- La videocámara todavía podrá fijarse a un trípode con esta unidad instalada.

Nombres de las partes B

1 **Hombrera**
2 **Brazo S**
3 **Palanca de bloqueo S**
4 **Envoltura S**
5 **Pasador**
6 **Dial de control de fricción**
7 **Envoltura C**
8 **Mando deslizante RELEASE**
9 **Palanca de bloqueo C**
10 **Brazo C**
11 **Apoyo pectoral**
12 **Orificio roscado para trípode**
13 **Tornillo de montaje de cámara**
14 **Tornillo de preajuste**

Fijación de la videocámara C

1 **Deslice el mando deslizante de RELEASE en el sentido de la flecha para desbloquear esta unidad y abra la envoltura C.**
2 **Alinee el pasador de esta unidad con el orificio para pasador de la videocámara.**
3 **Alinee el tornillo de montaje de cámara de esta unidad con el orificio roscado para trípode de la videocámara y apriételo.**
- El tornillo de montaje de cámara de esta unidad puede apretarse con una moneda. Apriete con la mano y alinee la videocámara antes de apretar con una moneda.

Utilización de esta unidad para videofilmar

Ajuste la posición de videofilmación D

1 **Suelte la palanca de bloqueo S y extraiga el brazo S.**
2 **Abra la hombrera y colóquela contra la parte posterior de su hombro.**
3 **Fije la posición de videofilmación de la videocámara y ajuste el brazo S a la longitud deseada. Después, apriete la palanca de bloqueo S.**

Notas
- Cerciórese de que el brazo S haya quedado firmemente colocado sobre su hombro y la hombrera contra su espalda.
- Compruebe observando visualmente a través del visor y la pantalla LCD.
- Usted no podrá ajustar la posición ni la altura de esta unidad mientras esté fijada a la videocámara. Con algunas videocámaras, la altura del visor puede ser un poco difícil de alinear con la línea de su ojo.

4 **Suelte la palanca de bloqueo C y extraiga el brazo C.**
5 **Incline el apoyo pectoral y coloque la parte ancha contra la parte frontal de su cuerpo.**
6 **Ajuste la longitud del brazo C y el ángulo de la envoltura C de forma que la videocámara quede horizontal.**
7 **Apriete la palanca de bloqueo C.**
8 **Apriete el dial de control de fricción girándolo hacia la derecha de forma que la envoltura C no se caiga.**
- Si el peso no está adecuadamente soportado, reajuste la longitud y el ángulo del brazo S.
- Si la panoramización horizontal o vertical durante la videofilmación es difícil, afloje el dial de control de fricción y mueva la envoltura C hacia adelante.

Notas
- El dial de control de fricción ajusta la holgura de apertura y cierre de la envoltura S y la envoltura C. Incluso aunque apriete el dial de control de fricción, no podrá fijar completamente el ángulo de apertura-cierre de la envoltura C.

Ajuste de la posición preajustada E

Para mantener la disponibilidad para videofilmar en cualquier momento, podrá cambiar la posición preajustada (la posición máxima de retracción) del brazo S de acuerdo con los pasos siguientes.
1 **Afloje el tornillo de preajuste de la parte posterior de la envoltura S.**
2 **Ajuste y mantenga el brazo S a la longitud preajustada deseada.**
3 **Deslice el tornillo de preajuste hacia "MAX".**
4 **Presione y deslice el tornillo de preajuste hacia "MIN" hasta que se pare, y después apriételo.**

Notas
- Coloque esta unidad sobre una superficie plana para realizar el ajuste. Es posible que sea difícil ajustar adecuadamente la posición preajustada si esta unidad no está nivelada.
- Dependiendo de la longitud de retracción del brazo S, es posible que no se pueda ajustar la posición preajustada.

Fijación a un trípode y videofilmación F

1 **Pliegue hacia arriba la envoltura C, la hombrera, y el apoyo pectoral.**
- Si el apoyo pectoral y la hombrera se superponen con la envoltura, la videocámara no podrá asentarse nivelada sobre la plataforma para cámara del trípode.
2 **Alinee el orificio para pasador de esta unidad con el pasador del trípode.**
- Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones del trípode.

Fijación al VCT-U14 G

La fijación de los adaptadores U14A y U14B suministrados le permitirá instalar esta unidad en un adaptador para trípode VCT-U14.
Atornille los adaptadores U14A y U14B en la parte inferior de esta unidad como se muestra en la ilustración.
- Cuando fije a un adaptador para trípode que no sea el VCT-U14, quite los adaptadores U14A y U14B.

Fijación de accesorios a esta unidad H

La fijación de la placa para accesorios suministrada le permitirá montar una unidad de grabación en disco duro HVR-DR60 u otro accesorio en esta unidad.
Atornille la placa para accesorios en la envoltura S como se muestra en la ilustración.

Almacenamiento

Quite esta unidad de la videocámara, pliegue las envolturas, los brazos, la hombrera, y el apoyo pectoral, y guárdela en la bolsa especial.
- También podrá guardar esta unidad fijada a la videocámara en una bolsa blanda (LCS-G1BP).

Notas
- Cerciórese de que el apoyo pectoral y la hombrera hayan quedado plegados como se muestra en la ilustración antes del almacenamiento. (Ilustración A-b)
- Si el brazo S y el brazo C están desplegados, acórtelos antes de. almacenamiento en la bolsa especial.

Especificaciones

Dimensiones máximas	Aprox. 359 × 52 × 134 mm (an/al/prf)
Peso	Aprox. 840 g
Peso total de la videocámara y los accesorios que pueden montarse	Máx. 4 kg
Elementos incluidos	Soporte para videocámara (VCT-SP2BP) (1), Bolsa especial (1), Placa para accesorios (1), Adaptador U14A (1), Adaptador U14B (1), Tornillos (6), Juego de documentación impresa

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Nederlands

Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Voor EU-product conformiteit: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België

De VCT-SP2BP is een camcorderstatief die speciaal is ontwikkeld voor Sony Digitale HD Videorecorders. (Hierna genoemd "dit toestel")
Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik. Bewaar ze zorgvuldig na het lezen voor toekomstige naslag.
* Dit toestel is mogelijk niet compatibel met alle videocamera's in uw land of regio.

Voorzichtig

- Wees zeer voorzichtig bij het openen en sluiten van het schouderdeel, borstdeel, behuizing S en behuizing C. Uw vingers kunnen klem raken.
- Houd dit toestel niet vast als de videocamera is bevestigd. De videocamera kan vallen wat leidt tot schade of letsel.

Opmerkingen bij gebruik A

- Voor het afstellen van dit toestel plaatst u

Svenska

Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
För EU:s produktöverensstämmelse: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien

VCT-SP2BP är ett videokamerastöd utformat speciellt för användning med Sony digitala HD-videokameror. (Nedan kallad "denna enhet")
Var god läs bruksanvisningen före användning. Spara bruksanvisningen efter att ha läst den.
Det är möjligt att denna enhet inte är kompatibel med alla videokameror i ditt land eller region.

Observera
- Var mycket försiktig när du öppnar och stänger axeldynan, bröstdynan, hölje S och hölje C. Det finns risk att fingrarna kläms.
- Håll inte denna enhet i handen när videokameran är monterad. Videokameran kan ramla av och skadas, eller så kan du skada dig själv.

Att tänka på vid användning A
- Justera denna enhet genom att placera axeldynan stadigt mot axeln och ryggen och reglera vinkeln tills det är lätt att se sökaren och LCD-skärmen. (Illustration **A**-**a**)
  Det blir inget stöd mot vikbetalningen om axeldynan inte ligger emot.
- När videokameran ska bäras medan den är monterad på denna enhet, kontrollera att denna enhet är korrekt hopfälld utan överlappande delar så som vissa i illustration **A** och **B**. (Illustration **A**-**b**)
- När du använder denna enhet ska det bröda delen av bröstdynan ligga platt mot bröstet så att vikbetalningen fördelas över bröstet.

Huvudegenskaper
- Skidor vidskumsmaterial vid filmning genom att fördela vikbetalstningen över axeln, ryggen och bröstet.
- Genom att justera denna enhet bibehålls kameran i ett läge som ger optimal sikt för filmning. Kameraskakningar minskar också.
- Videokameran kan sättas på ett stativ även med denna enhet monterad.

Delarnas namn B
1 **Axeldyna**
2 **Arm S**
3 **Låsspak S**
4 **Hölje S**
5 **Stift**
6 **Reglerratt för motstånd**
7 **Hölje C**
8 **Skjutreglage RELEASE**
9 **Låsspak C**
10 **Arm C**
11 **Bröstdyna**
12 **Stativgänga**
13 **Kameramonteringsskruv**
14 **Ställskruv**

Montering av videokameran C
1 **Skjut skjutreglaget RELEASE i pilens riktning för att låsa upp denna enhet och öppna hölje C.**
2 **Rikta in stiftet på denna enhet mot stifthålet på videokameran.**
3 **Rikta in kameramonteringsskruven på denna enhet mot stativgängan på videokameran och dra åt skruven.**
- Kameramonteringsskruven på denna enhet är en så kallad myntskruv. Dra åt den för hand och rikta in videokameran innan du drar åt den med ett mynt.

Användning av denna enhet för att filma

Justera tagningspositionen D
1 **Frigör låsspak S och dra ut arm S.**
2 **Öppna axeldynan och lägg den emot baksidan av axeln.**
3 **Fixera videokamerans tagningsposition och justera arm S till önskad längd. Lås sedan fast låsspak S.**

Observera
- Se till att arm S ligger stadigt på axeln och axeldynan mot ryggen.
- Kontrollera samtidigt som du tittar i sökaren och på LCD-skärmen.
- Det går inte att justera positionen efter höjden för denna enhet medan den är monterad på videokameran. Med vissa videokameror kan det vara svårt att få sökarens höjdläge att ligga i linje med ögonen.

4 **Frigör låsspak C och dra ut arm C.**
5 **Luta på bröstdynan och placera den breda delen mot kroppens framsida.**
6 **Justera längden på arm C och vinkeln på hölje C så att videokameran är i horisontalt läge.**
7 **Lås fast låsspak C.**
8 **Dra åt reglerratten för motstånd genom att vrida den medurs så att hölje C inte glider ner.**
- Om det inte går att erhålla bra stöd för vikten, justera om längden och vinkeln på arm S.
- Om det är svårt att panorera och vicka uppåt och nedåt under filmning, lossa reglerratten för motstånd och flytta hölje C framåt.

Observera
- Reglerratten för motstånd används för att justera hur pass lätt det ska gå att öppna och stänga hölje S och hölje C. Även om du drar åt reglerratten för motstånd, går det inte att fullständigt fixera tagningsvinkeln för hölje C.

Justera den förinställda positionen E
För att alltid vara redo för filmning, kan du ändra den förinställda positionen (den maximalt utdragna positionen) för arm S i enlighet med följande steg.
1 **Lossa ställskruven på baksidan av hölje S.**
2 **Justera arm S till önskad förinställd längd och håll kvar i det läget.**
3 **Skjut ställskruven mot "MAX".**
4 **Tryck på och skjut ställskruven mot "MIN" tills det tar stopp, och dra sedan åt den.**

Observera
- Placera denna enhet på en jämn yta när justeringen ska göras. Det kan vara svårt att justera den förinställda positionen korrekt om denna enhet inte ligger jämnt.
- Det är möjligt att det inte går att ställa in en förinställd position beroende på hur långt arm S är utdragen.

Fastsättning på ett stativ och filmning F
1 **Fäll in hölje C, axeldynan och bröstdynan.**
- Om bröstdynan och axeldynan överlappar varandra mot höljet, kommer videokameran inte att ligga jämnt på stativets kameraplattform.

2 **Rikta in stifthålet på denna enhet mot stiftet på stativet.**
- Vi hänvisar till bruksanvisningen för stativet för närmare information.

Fastsättning på VCT-U14 G
Genom att sätta på den medföljande adaptern U14A och adaptern U14B är det möjligt att fästa denna enhet på stativadaptern VCT-U14.
Avvitare i riduttori U14A e U14B alla base dell'unità, come illustrato.
- Per il montaggio su un adattatore per treppiede diverso da VCT-U14, rimuovere i riduttori U14A e U14B.

Förvaring
Ta av denna enhet från videokameran, fäll in höljena, armarna och dynorna och förvara i specialpåsen.
- Du kan även förvara denna enhet påsatt på videokameran i en mjuk bärväska (LCS-G1BP).

Observera
- Kontrollera att bröstdynan och axeldynan är infällda så som visas innan enheten stoppas ner. (Illustration **A**-**b**)
- Om arm S och arm C är utdragna, skjut in dem före förvaring i specialpåsen.

Specifikationer
Maximal storlek	Ca. 359 × 52 × 134 mm (h/h/d)
Vikt	Ca. 840 g
Total vikt för videokamera och tillbehör som ska monteras	Max. 4 kg
Inkluderade artiklar	Videokamerastöd (VCT-SP2BP) (1), Specialpåse (1), Tillbehörsplatta (1), U14A adapter (1), U14B adapter (1), Skruvar (6), Uppsättning tryckt dokumentation

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Italiano

Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive UE
Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone
Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio

VCT-SP2BP è un supporto per videocamera progettato appositamente per l'uso con le videocamere digitali HD Sony (dora in avanti definito "l'unità").
Prima dell'utilizzo, leggere attentamente queste istruzioni per l'uso. Dopo averle lette, conservarle per consultazione futura.
* L'unità potrebbe non essere compatibile con tutte le videocamere commercializzate localmente.

Attenzione
- Fare molta attenzione nell'aprire e ripiegare il cuscinetto dorsale, il cuscinetto pettorale, la guida S e la guida C per evitare che restino incastrate le dita.
- Non sorreggere l'unità quando è montata a videocamera montata. La videocamera potrebbe cadere e provocare lesioni o danni all'apparecchiatura.

Note sull'uso A
- Per regolare l'unità, poggiare il cuscinetto dorsale saldamente contro la spalla e all'indietro e regolare l'angolazione fino a quando il mirino e lo schermo LCD si vedono con facilità. (come illustrato nella figura **A**-**a**)
  Il peso non è supportato se il cuscinetto dorsale non aderisce al corpo.
- Quando si trasporta la videocamera montata sull'unità, accertarsi che l'unità sia ripiegata correttamente senza sovrapposizioni, come illustrato nelle figure **A**) e **B**). (Figura **A**-**b**)
- Durante l'utilizzo dell'unità, poggiare la parte larga del cuscinetto pettorale piatta contro il torace, in modo che il peso sia distribuito sul torace.

Caratteristiche principali
- Sostiene la videocamera durante le riprese distribuendone il peso sulla spalla, la schiena e il torace.
- Regolando l'unità è possibile mantenere la videocamera nella posizione di ripresa ottimale e ridurre i movimenti della videocamera.
- È possibile montare la videocamera su un treppiede anche quando è montata sull'unità.

Nome delle parti B
1 **Cuscinetto dorsale**
2 **Braccio S**
3 **Leva di blocco S**
4 **Guida S**
5 **Perno**
6 **Rotella di regolazione frizione**
7 **Guida C**
8 **Levetta di scorrimento RELEASE**
9 **Leva di blocco C**
10 **Braccio C**
11 **Cuscinetto pettorale**
12 **Foro per la vite del treppiede**
13 **Vite di montaggio videocamera**
14 **Vite preregolata**

Montaggio della videocamera C
1 **Spostare la levetta di scorrimento RELEASE in direzione della freccia per sbloccare l'unità e aprire la guida C.**
2 **Allineare il perno dell'unità con il foro per il perno sulla videocamera.**
3 **Allineare la vite di montaggio videocamera dell'unità con il foro per la vite del treppiede sulla videocamera e serrarla.**
- La vite di montaggio videocamera dell'unità è di tipo a taglio. Stringerla a mano e allineare la videocamera prima di serrare la vite con una moneta.

Uso dell'unità per effettuare le riprese

Regolare la posizione di ripresa D
1 **Rilasciare la leva di blocco S ed estrarre il braccio S.**
2 **Aprire il cuscinetto dorsale e poggiarlo contro la scapola.**
3 **Individuare la posizione di ripresa della videocamera e regolare il braccio S alla lunghezza desiderata. Serrare quindi la leva di blocco S.**

Note
- Verificare che il braccio S poggi saldamente sopra la spalla e che il cuscinetto dorsale poggi saldamente sulla schiena.
- Eseguire il controllo guardando dentro il mirino e lo schermo LCD.
- Non è possibile regolare la posizione o l'altezza dell'unità quando è applicata alla videocamera. Per alcune videocamere potrebbe risultare difficile allineare l'altezza del mirino alla linea dell'occhio.

4 **Rilasciare la leva di blocco C ed estrarre il braccio C.**
5 **Inclinare il cuscinetto pettorale e posizionare la parte larga contro il torace.**
6 **Regolare la lunghezza del braccio C e l'angolazione della guida C in modo che la videocamera si trovi in posizione orizzontale.**
7 **Serrare la leva di blocco C.**
8 **Serrare la rotella di regolazione frizione ruotandola in senso orario in modo che la guida C non cada.**
- Se il peso non è distribuito uniformemente, regolare nuovamente la lunghezza e l'angolazione del braccio S.
- Se durante le riprese le operazioni di rotazione verticale e orizzontale risultano difficoltose, allentare la rotella di regolazione frizione e spostare la guida C in avanti.

Note
- La rotella di regolazione frizione consente di regolare il livello di allentamento per l'apertura e la chiusura delle guide S e C. Anche serrando la rotella di regolazione frizione non è possibile frasare del tutto l'angolo di apertura-chiusura della guida C.

Regolazione della posizione preimpostata E
Per essere sempre pronti a riprendere, è possibile modificare la posizione preimpostata (la posizione di massima retrazione) del braccio S con la procedura descritta di seguito.
1 **Allentare la vite preimpostata sul retro della guida S.**
2 **Regolare e trattenere il braccio S alla lunghezza preimpostata desiderata.**
3 **Far scorrere la vite preimpostata verso "MAX."**
4 **Premere e far scorrere la vite preimpostata verso "MIN" fino a quando si ferma, quindi serrarla.**

Note
- Collocare l'unità su una superficie piana per eseguire la regolazione. Se l'unità non si trova in piano potrebbe risultare difficile regolare con precisione la posizione preimpostata.
- Potrebbe non essere possibile impostare la posizione preimpostata, dipendendo dal comprimento de reuo do braço S.

Montaggio su treppiede ed esecuzione delle riprese F
1 **Ripiegare la guida C, il cuscinetto dorsale e quello pettorale.**
- Se il cuscinetto pettorale e il cuscinetto dorsale si sovrappongono alle guide, la videocamera non potrà essere posizionata in piano sulla piacchetta di appoggio del treppiede.

2 **Allineare il foro del perno dell'unità con il foro del perno sul treppiede.**
- Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso del treppiede.

Applicazione a VCT-U14 G
I riduttori U14A e U14B in dotazione consentono di collegare l'unità a un riduttore per treppiede VCT-U14.
Avvitare i riduttori U14A e U14B alla base dell'unità, come illustrato.
- Per il montaggio su un adattatore per treppiede diverso da VCT-U14, rimuovere i riduttori U14A e U14B.

Montaggio degli accessori sull'unità H
La piacchetta accessoria in dotazione consente di montare un dispositivo di registrazione con disco fisso HVR-DR60 o un altro accessorio sull'unità.
Avvitare la piacchetta accessoria alla guida S come illustrato.

Riponimento
Rimuovere l'unità dalla videocamera, ripiegare le guide, i bracci e i cuscinetti e riporli nell'apposita custodia.
- È anche possibile riporre l'unità collegata alla videocamera in una borsa da trasporto morbida (LCS-G1BP).

Note
- Assicurarsi che i cuscinetti pettorale e dorsale siano ripiegati come illustrato prima di riporli. (Figura **A**-**b**)
- Se il braccio S e il braccio C sono estesi, accorciarli prima di riporli nella custodia apposita.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni massime	Circa 359 × 52 × 134 mm (l/a/p)
Peso	Circa 840 g
Peso totale della videocamera e degli accessori da montare	Massimo 4 kg
Accessori inclusi	Supporto per videocamera (VCT-SP2BP) (1), Custodia (1), Piacchetta accessoria (1), Riduttore U14A (1), Riduttore U14B (1), Viti (6), Corredo di documentazione stampata

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Português

Nota para os clientes nos países que aplicam as Directivas da UE
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão
Para a conformidade dos produtos na EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica

O VCT-SP2BP é um suporte de câmara de vídeo especialmente concebido para ser utilizado com Câmaras de Vídeo Digital HD da Sony (referido abaixo como "esta unidade").
Antes de utilizar esta unidade, leia este manual de instruções. Depois de o ler, guarde-o para futura consulta.
* Esta unidade pode não ser compatível com todas as câmaras de vídeo existentes no seu país ou região.

Cuidado
- Tenha muito cuidado quando abrir e fechar o acolchoado do ombro, o acolchoado do peito, a estrutura S e a estrutura C. Pode ficar presa uma parte do dedo.
- Não segure nesta unidade quando a câmara de vídeo estiver fixa. A câmara de vídeo pode cair, originando danos ou lesões.

Notas de utilização A
- Para ajustar esta unidade, encoste bem o acolchoado do ombro no ombro e nas costas e altere o ângulo até que seja fácil de ver o viewfinder e o ecrã LCD (Ilustração **A**-**a**).
  O peso não é suportado se o acolchoado do ombro estiver no ar.
- Quando transportar a câmara de vídeo enquanto estiver fixa nesta unidade, certifique-se de que a unidade está correctamente dobrada sem sobreposições, conforme demonstrado nas ilustrações **A**) e **B**) (Ilustração **A**-**b**).
- Quando utilizar esta unidade, encoste ao peito a parte larga do acolchoado do peito para que o peso seja distribuído pelo peito.

Principais características
- Suporta a câmara de vídeo durante as gravações distribuindo o peso pelo ombro, costas e peito.
- Se ajustar esta unidade, consegue manter a câmara de vídeo no ponto de visualização ideal para gravar e reduz o tremer da câmara.
- A câmara de vídeo pode ser fixa num tripé mesmo com esta unidade fixa.

Nomes das peças B
1 **Acolchoado do ombro**
2 **Braço S**
3 **Controlo de bloqueio S**
4 **Estrutura S**
5 **Pino**
6 **Controlo rotativo da fricção**
7 **Estrutura C**
8 **Cursor RELEASE (libertar)**
9 **Controlo de bloqueio C**
10 **Braço C**
11 **Acolchoado do peito**
12 **Orifício para o parafuso do tripé**
13 **Parafuso de montagem da câmara**
14 **Parafuso de predefinição**

Fixar a câmara de vídeo C
1 **Deslize o cursor RELEASE na direcção da seta para desbloquear esta unidade e abrir a estrutura C.**
2 **Alinhe o pino desta unidade com o respectivo orifício na câmara de vídeo.**
3 **Alinhe o parafuso de montagem da câmara desta unidade com o orifício para o parafuso do tripé na câmara de vídeo e aperte-o.**
- O parafuso de montagem da câmara desta unidade é um parafuso de moeda. Aperte-o à mão e alinhe a câmara de vídeo antes de o apertar com uma moeda.

Utilizar esta unidade para gravar

Ajustar a posição de gravação D
1 **Liberte o controlo de bloqueio S e puxe o braço S para fora.**
2 **Abra o acolchoado do ombro e encoste-o à omoplata.**
3 **Fixe a posição de gravação da câmara de vídeo e ajuste o braço S com o comprimento pretendido. Em seguida, fixe o controlo de bloqueio S.**

Notas
- Certifique-se de que o braço S está bem colocado sobre o ombro e que o acolchoado do ombro está encostado à omoplata.
- Verifique esta posição ao mesmo tempo que olha para o viewfinder e para o ecrã LCD.
- Não pode ajustar a posição nem a altura desta unidade enquanto ela estiver fixa na câmara de vídeo. No caso de algumas câmaras de vídeo, pode ser difícil de alinhar a altura do viewfinder com a linha dos seus olhos.

4 **Liberte o controlo de bloqueio C e puxe o braço C para fora.**
5 **Incline o acolchoado do peito e encoste a parte larga à parte da frente do tronco.**
6 **Ajuste o comprimento do braço C e o ângulo da estrutura C de modo a que a câmara de vídeo esteja na horizontal.**
7 **Fixe o controlo de bloqueio C.**
8 **Aperte o controlo rotativo da fricção rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio, de modo a que a estrutura C não caia.**
- Se o peso não estiver devidamente suportado, volte a ajustar o comprimento e o ângulo do braço S.
- Se, durante a gravação, for difícil de rodar e inclinar a câmara, desaperte o controlo rotativo da fricção e desloque a estrutura C para a frente.

Notas
- O controlo rotativo da fricção ajusta o aperto ao abrir e fechar a estrutura S e a estrutura C. Mesmo que aperte o controlo rotativo da fricção, não consegue fixar completamente o ângulo de abertura-fecho da estrutura C.

Ajustar a posição predefinida E
Para manter a câmara pronta para gravar, pode alterar a posição predefinida (a máxima posição de recuo) do braço S de acordo com os seguintes passos.
1 **Desaperte o parafuso de predefinição na parte posterior da estrutura S.**
2 **Ajuste e segure no braço S no comprimento predefinido pretendido.**
3 **Deslize o parafuso de predefinição em direcção a "MAX".**
4 **Pressione e deslize o parafuso de predefinição em direcção a "MIN" até parar e depois aperte-o.**

Nota
- Para ajustar esta unidade, coloque-a numa superfície plana. Poderá ser difícil de ajustar correctamente a posição predefinida se esta unidade não estiver nivelada.
- Poderá não ser possível definir a posição predefinida, dependendo do comprimento de reuo do braço S.

Fixar um tripé e gravar F
1 **Dobre a estrutura C, o acolchoado do ombro e o acolchoado do peito.**
- Se o acolchoado do peito e o acolchoado do ombro ficarem sobrepostos na estrutura, a câmara de vídeo não consegue ficar nivelada na plataforma para a câmara do tripé.

2 **Alinhe o orifício do pino nesta unidade com o pino do tripé.**
- Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do tripé.

Fixar no VCT-U14 G
Se montar os adaptadores U14A e U14B fornecidos, pode fixar esta unidade num adaptador de tripé VCT-U14.
Aparafuse os adaptadores U14A e U14B na parte debaixo desta unidade, conforme ilustrado.
- Quando fixar a unidade num adaptador de tripé que não seja o VCT-U14, retire os adaptadores U14A e U14B.

Montar acessórios nesta unidade H
Se montar a placa de acessórios fornecida, pode montar um disco rígido de gravação HVR-DR60 ou outro acessório nesta unidade.
Aparafuse a placa de acessórios na estrutura S, conforme ilustrado.

Armazenamento
Retire esta unidade da câmara de vídeo, dobre as estruturas, os braços e os acolchoados e guarde a unidade numa bolsa especial.
- Também pode guardar esta unidade fixa na câmara de vídeo num estojo de transporte flexível (LCS-G1BP).

Notas
- Certifique-se de que o acolchoado do ombro e o acolchoado do peito estão dobrados, conforme ilustrado, antes de guardar a unidade (Ilustração **A**-**b**).
- Se o braço S e o braço C estiverem estendidos, retraia-os antes de guardar a unidade na bolsa especial.

Características técnicas
Dimensões máximas	Aprox. 359 × 52 × 134 mm (l/a/p)
Peso	Aprox. 840 g
O peso total da câmara de vídeo e acessórios a montar	Max. 4 kg
Itens incluídos	Suporte da câmara de vídeo (VCT-SP2BP) (1), Bolsa especial (1), Placa de acessórios (1), Adaptador U14A (1), Adaptador U14B (1), Parafusos (6), Documentos impressos

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Русский

Дата изготовления изделия.
Дата изготовления указана на упаковке в следующем формате:
MM-YYYY, где MM - месяц, YYYY - год изготовления.

Только для моделей предназначенных для рынков России и стран СНГ
Импортер на территории стран Таможенного союза АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Организация, уполномоченная принимать
претензии от потребителей на территории Казахстана
АО «Сони Электроникс»
Представительство в Казахстане,
050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 117/7

Знак EAC относится к специальному футляру.

中文（繁）

VCT-SP2BP 為專門為搭配 Sony 數位 HD 攝錄影機使用而設計的多功能攝影機支架。（以下稱「本裝置」）
使用前請閱讀用說明書。閱讀後，請將其妥善保存以備未來參考之用。
* 本裝置可能無法與您所在國家或地區銷售的所有攝影機相容。

注意
- 打開及關上肩墊、胸墊、外殼 S 和外殼 C 時請務必小心，可能會夾住您的手指。
- 當本裝置裝上攝影機時，請勿持握本裝置。攝影機可能會掉落而導致損害或受傷。

使用須知 A
- 若要調整本裝置，請將肩墊緊固地靠在肩上和背上，然後調整角度，直到可以輕鬆看到觀景器和LCD螢幕為止。（圖示 **A**-**a**）
  若未將肩墊靠在肩膀上，則無法支撐攝影機的重量。
- 不要將連已裝上本裝置的攝影機，請確定已如圖示 **A**) 和 **B**) 所示將本裝置正確收折。（圖示 **A**-**b**）
- 使用本裝置時，請將胸墊較寬的部位靠在您的胸部，使攝影機的部分重量分散至胸部。

主要功能
- 將重量分散至肩膀、背部和胸部，以便在攝影時支撐起攝影機。
- 可調整本裝置，使攝影機維持在最佳拍攝角度並減低攝影機震動。
- 若已裝上本裝置，仍可將攝影機安裝於三腳架上。

部位名稱 B
1 **肩墊**
2 **支撐臂 S**
3 **鎖定桿 S**
4 **外殼 S**
5 **插腳**
6 **摩擦力控制旋鈕**
7 **外殼 C**
8 RELEASE **滑動開關**
9 **鎖定桿 C**
10 **支撐臂 C**
11 **胸墊**
12 **三腳架安裝螺絲孔**
13 **攝影機安裝螺絲**
14 **預設螺絲**

安裝攝影機 C
1 **將** RELEASE **滑動開關依箭頭方向滑動，以鬆開本裝置並打開外殼 C。**
2 **將本裝置的插腳對準攝影機的插腳孔。**
3 **將本裝置的攝影機安裝螺絲對準攝影機的三腳架螺絲孔，然後將螺絲鎖緊。**
- 本裝置的攝影機安裝螺絲為可細微節調緊的螺絲。請用手稍微鎖緊螺絲並對準攝影機，然後以硬幣將螺絲鎖緊。

使用本裝置拍攝

調整拍攝位置 D
1 **鬆開鎖杆 S 並拉出支撐臂 S。**
2 **打開肩墊，並將肩墊靠在您的肩上和背部。**
3 **固定攝影機的拍攝位置，並將支撐臂 S 調整至所需的長度。然後，拧紧锁杆 S。**

備註
- 請確定支撐臂 S 穩固地靠在肩膀上，且肩墊也穩固地靠在背部。
- 使用觀景器和 LCD 螢幕檢查是否已將本裝置調整至最佳位置。
- 您無法在將本裝置安裝至攝影機之後調整本裝置的位置或高度。搭配某些攝影機使用時，觀景器的高度可能很難和您的視線對齊。

調整預設位置 E
若要保持可隨即拍攝狀態，可依照下列步驟變更支撐臂 S 的預設位置（最大拉開位置）。
1 **鬆開外殼 S 後側的預設螺絲。**
2 **將支撐臂 S 調整並固定至所需的預設長度。**
3 **將預設螺絲往 "MAX" 方向滑動。**
4 **按下預設螺絲並往 "MIN" 方向滑動直到螺絲停止，然後將螺絲鎖緊。**

備註
- 請將本裝置放在平坦表面上調整。若本裝置未呈現水平狀態，則可能很難正確地調整預設位置。
- 預支撐臂 S 的拉開長度不同，可能會無法設定預設位置。

安裝至三腳架及拍攝 F
1 **收回並折起外殼 C、肩墊和胸墊。**
- 若胸墊和肩墊与套管 Z 同存在交叠，攝录机在三脚架的摄录机台座上将无法保持水平。

2 **將本裝置的銷闩孔与三腳架的銷闩对齐。**
- 有关详情，请参阅三脚架的使用说明书。

安裝至 VCT-U14 G
通过安装随附的 U14A 和 U14B 适配器，可以将本装置安装到 VCT-U14 三脚架适配器上。
如图所示，用螺丝将 U14A 和 U14B 适配器固定到本装置的底部。
- 安装至除 VCT-U14 以外的其他三脚架适配器上时，请将 U14A 和 U14B 适配器卸下。

将配件安装至本装置 H
通过安装随附的配件转接板，可以将 HVR-DR60 硬盘记录装置或其他配件安装到本装置上。
如图所示，请用螺丝将配件转接板固定到套管 S 上。

存放
将本装置从摄录机上取下，折叠好套管、支撑和护垫，然后放入专用便携袋中。
- 在安装有摄录机的情况下，也可以将本装置存放到软便携包（LCS-G1BP）中。

注意
- 存放前，确保胸垫和肩垫已按图中所示折叠好。（图 **A**-**b**）
- 如果支撑 S 和支臂 C 处于展开状态，在放入专用便携袋之前，请将其收起。

规格
最大尺寸	约 359 × 52 × 134 mm（宽/高/深）
質量	約 840 g
攝影機與安裝配件的總重量	最大 4 kg
所含物品	多功能攝影機支架（VCT-SP2BP）（1）、專用收納袋（1）、配件转接板（1）、U14A 轉接器（1）、U14B 轉接器（1）、螺絲（6）、成套印刷文件

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

中文（簡）

VCT-SP2BP 是一种专门设计用于 Sony 数码 HD 摄录一体机的多功能摄像机支架（以下简称“本装置”）。
使用之前，请仔细阅读这些使用说明书。阅读完毕后，请妥善保管，以备今后参考。
* 本装置可能无法与您所在国家或地区的所有摄录机兼容。

注意
- 开合肩垫、胸垫、套管 S 和套管 C 时须格外小心，以免夹伤手指。
- 切勿在安装摄录机的情况下握持本装置。否则可能会将摄录机摔到地上，从而导致设备受损或造成人身伤害。

使用须知 A
- 若要调整本装置，请使肩垫牢固地靠在肩部和背部，然后改变角度，直到能方便地看到取景器和 LCD 显示屏。（图 **A**-**a**）
  如果肩垫松空，则无法起到支撑负载的作用。
- 在安装到本装置上的情况下携带摄录机时，应确保按图 **A**) 和图 **B**) 所示正确折叠本装置。不要有交叠。（图 **A**-**b**）
- 使用本装置时，应使胸垫上较宽的部分与胸部保持齐平并抵住胸部，以便让负载分散到胸部上。

主要特性
- 通过将负载分散到肩部、背部及胸部，可在拍摄期间起到支撑摄录机的作用。
- 通过调整本装置，可使摄录机保持最佳拍摄视角，同时减少摄录机的晃动。
- 在安装本装置的情况下，仍可以将摄录机固定到三脚架上。

部件名称 B
1 **肩垫**
2 **支撑臂 S**
3 **锁杆 S**
4 **套管 S**
5 **销闩**
6 **摩擦控制盘**
7 **套管 C**
8 RELEASE **滑块**
9 **锁杆 C**
10 **支臂 C**
11 **胸垫**
12 **三脚架螺丝孔**
13 **摄录机安装螺丝**
14 **预置螺丝**

安装摄录机 C
1 **沿箭头方向滑动** RELEASE **滑块，从而解锁本装置并打开套管 C。**
2 **使本装置的销闩与摄录机的销闩孔对齐。**
3 **使本装置的摄录机安装螺丝与摄录机的三脚架螺丝孔对齐，然后将其拧紧。**
- 本装置的摄录机安装螺丝是一种硬币式螺丝。请先用手拧动螺丝并对齐摄录机，然后再用硬币将其拧紧。

使用本装置拍摄

调整拍摄位置 D
1 **松开锁杆 S 并拉出支臂 S。**
2 **展开胸垫并将其接到后肩上。**
3 **固定好摄像机的拍摄位置并将支臂 S 调整到所需的长度。然后，拧紧锁杆 S。**

注意
- 确保支臂 S 牢牢搭在肩膀上，且肩垫钩在后肩上。
- 目视取景器和 LCD 显示屏，检查是否到位。
- 将本装置安装至摄录机后，将无法再调整它的位置或高度。对于某些摄录机而言，取景器的高度可能很难与您的视线平齐。

使用本装置拍摄

调整预设位置 E
为了保持拍摄就绪状态，您可以按照以下步骤来改变支臂 S 的预设位置（最大回缩位置）。
1 **松开套管 S 后端的预置螺丝。**
2 **将支臂 S 调整至所需的预设长度并保持不动。**
3 **朝着 "MAX" 的方向滑动预置螺丝。**
4 **按压预置螺丝并使之朝着 "MIN" 的方向滑动，直至不能动为止，然后将其拧紧。**

注意
- 调整本装置时，应将其放在平坦的表面上。如果本装置未处于水平状态，则可能很难正确调整预设位置。
- 取决于支臂 S 的回缩长度，有时无法设定预设位置。

安装至三脚架并拍摄 F
1 **将套管 C、肩垫及胸垫折叠好。**
- 如果胸垫和肩垫与套管 Z 同存在交叠，摄录机在三脚架的摄录机台座上将无法保持水平。

2 **使本装置的销闩孔与三脚架的销闩对齐。**
- 有关详情，请参阅三脚架的使用说明书。

安装至 VCT-U14 G
通过安装随附的 U14A 和 U14B 适配器，可以将本装置安装到 VCT-U14 三脚架适配器上。
如图所示，用螺丝将 U14A 和 U14B 适配器固定到本装置的底部。
- 安装至除 VCT-U14 以外的其他三脚架适配器上时，请将 U14A 和 U14B 适配器卸下。

将配件安装至本装置 H
通过安装随附的配件转接板，可以将 HVR-DR60 硬盘记录装置或其他配件安装到本装置上。
如图所示，请用螺丝将配件转接板固定到套管 S 上。

存放
将本装置从摄录机上取下，折叠好套管、支臂和护垫，然后放入专用便携袋中。
- 在安装有摄录机的情况下，也可以将本装置存放到软便携包（LCS-G1BP）中。

注意
- 存放前，确保胸垫和肩垫已按图中所示折叠好。（图 **A**-**b**）
- 如果支臂 S 和支臂 C 处于展开状态，在放入专用便携袋之前，请将其收起。

规格
最大尺寸（約）	359 mm × 52 mm × 134 mm（宽/高/长）
质量	约 840 g
所安装摄录机及配件的总重量	不超过 4 kg
所含物品	多功能摄像机支架 (VCT-SP2BP) (1)，专用便携袋 (1)，配件转接板 (1)，U14A 适配器 (1)，U14B 适配器 (1)，螺丝 (6)，成套印刷文件

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

한국어

VCT-SP2BP는 Sony 디지털 HD 비디오 레코더에 사용하도록 특별히 제작된 캠코더 서포트입니다. (이하 "본 기기" 라고 함)
사용하기 전, 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오. 읽으신 후에는 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.
* 본 기기는 고객님이 거주하시는 국가 또는 지역의 모든 비디오 카메라와 호환하지 않을 수도 있습니다.

주의
- 어깨 패드, 가슴 패드, 케이싱 S 및 케이싱 C를 열고 닫을 때에는 각별히 주의해 주십시오. 손가락이 끼일 우려가 있습니다.
- 비디오 카메라가 부착된 상태에서는 본 기기를 잡지 마십시오. 비디오 카메라가 떨어져서 손상 또는 부상을 초래할 수 있습니다.

사용상의 주의 A
- 본 기기를 조정하려면 고객님의 어깨와 등에 어깨 패드를 단단히 갖다대고, 파인더의 및 LCD 스크린이 보기 쉽게 될 때까지 각도를 변경해 주십시오. (그림 **A**-**a**)
  어깨 패드가 든 상태에서는 중량 부하를 지지할 수 없습니다.
- 본 기기에 비디오 카메라를 부착한 상태로 운반할 때에는, 본 기기가 그림 **A**) 및 **B**) 와 같이 겹치지 않게 잘 접히도록 해 주십시오. (그림 **A**-**b**)
- 본 기기를 사용할 때에는 가슴 패드의 넓은 부분을 가슴에 편평하게 되도록 갖다대어서 중량 부하가 가슴에 골고루 분산되도록 해 주십시오.

주요 기능
- 어깨, 등, 가슴에 중량 부하를 분산시켜서 촬영중 비디오 카메라를 지지합니다.
- 본 기기를 조정하면 촬영에 최적인 시점으로 비디오 카메라를 유지하고 카메라의 흔들림을 줄입니다.
- 비디오 카메라를 본 기기를 부착한 상태로 삼각대에 고정할 수 있습니다.

각부 명칭 B
1 **어깨 패드**
2 **암 S**
3 **잠금 레버 S**
4 **케이싱 S**
5 **핀**
6 **마찰 조절 다이얼**
7 **케이싱 C**
8 **RELEASE 슬라이드**
9 **잠금 레버 C**
10 **암 C**
11 **가슴 패드**
12 **삼각대 나사 구멍**
13 **카메라 장착 나사**
14 **프리셋 나사**

비디오 카메라 부착하기 C
1 **RELEASE 슬라이드를 화살표 방향으로 밀어서 본 기기의 잠금을 해제하고 케이싱 C를 엽니다.**
2 **본 기기의 핀과 비디오 카메라의 핀 구멍을 맞춥니다.**
3 **본 기기의 카메라 장착 나사와 비디오 카메라의 삼각대 나사 구멍을 맞춘 후 조입니다.**
- 본 기기의 카메라 장착 나사는 코인 나사입니다. 코인으로 조이기 전에 손으로 조여서 비디오 카메라와 맞춥니다.

본 기기를 사용해서 촬영하기

촬영 위치 조정 D
1 **잠금 레버 S를 풀고 암 S를 당겨냅니다.**
2 **어깨 패드를 열어서 어깨 위에 위치시킵니다.**
3 **비디오 카메라의 촬영 위치를 고정하고 원하는 길이로 암 S를 조정합니다. 그리고나서 잠금 레버 S를 조입니다.**

주의
- 암 S가 어깨에, 어깨 패드가 등에 제대로 위치한 것을 확인합니다.
- 뷰 파인더 및 LCD 화면을 살펴보면서 확인합니다.
- 비디오 카메라에 부착된 상태에서는 본 기기의 위치 또는 높이를 조정할 수 없습니다. 일부 비디오 카메라의 경우에는 뷰파인더의 높이를 시야와 알맞기게 수평을 맞추기 어려울 수도 있습니다.

4 **잠금 레버 C를 풀고 암 C를 당겨냅니다.**
5 **가슴 패드를 가볍게 닿은 상태로 앞면 양면에 갖다댑니다.**
6 **암 C의 길이 및 케이싱 C의 각도를 조정해서 비디오 카메라가 수평으로 되게 합니다.**
7 **잠금