

Passwort: Das Paßwort für den Zugriff bei Ihrem Serviceanbieter. Um auf den Paßwortbildschirm zugreifen zu können, müssen Sie den Sicherheitscode eingeben.

POP3 Server : Adresse des Mail-Servers zum Empfangen von E-Mail.
SMTP Server : Adresse des Mail-Servers zum Senden von E-Mail.
Datenrufart : Sie können das Relais auswählen, wenn Sie eine Verbindung zum Serviceanbieter herstellen. ISDN ist bereits eingestellt.

E-mail

Benutzername : Der Benutzername für den Zugriff auf den Mail-Server.
Passwort : Das Paßwort für den Zugriff auf den Mail-Server.
E-mail Adresse : Ihre E-Mail-Adresse.

Detail

POP3-Port : Nummer des Anschlusses für den Mail-Server am POP3-Anschluß. Sie brauchen den Standardwert 110 nicht zu ändern.

SMTP-Port : Nummer des Anschlusses für den Mail-Server am SMTP-Anschluß. Sie brauchen den Standardwert 25 nicht zu ändern.

Auszeit : Stellen Sie die Dauer ein, die zum Herstellen der Verbindung zu Ihrem Mail-Server zulässig ist.


Lizenzierung

Für Teile der Software in diesem Produkt gilt: © Copyright STNC Ltd. 1994 - 1999. Alle Rechte vorbehalten.

Für Teile der Software in diesem Produkt gilt: © Copyright Microsoft Corporation 1999 - 2000. Alle Rechte vorbehalten.

Spiele

Versuchen Sie sich mit dem Jog-Dial an einem Spiel.

Drücken Sie zum Unterbrechen (Pause) , oder drücken Sie den Jog-Dial nach vorne, und beenden Sie mit der Ende-Taste das Spiel.

Sportfischen

Drehen Sie den Jog-Dial, um die Länge der Angelschnur einzustellen. Drücken Sie den Jog-Dial, sobald der Fisch den Köder schluckt. So erzielen Sie einen Punkt für geschicktes Timing. Behalten Sie danach die Angelrolle im Auge, und „ziehen“ Sie mit dem Jog-Dial „den Fisch an Land“.

Zielschießen

Drehen Sie den Jog-Dial, um das Ziel anzuvisieren, und drücken Sie dann mit dem Jog-Dial ab. Je mehr Ziele Sie treffen, desto höher ist Ihre Punktzahl.

Extra Menü

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus den Jog-Dial nach hinten, um auf das Internet und E-Mail-Funktionen zuzugreifen oder das Menü „Spiel“ aufzurufen.

Wenn Sie dieses Telefon als Browser oder für E-Mail-Funktionen verwenden wollen, müssen Sie sich bei einem Serviceanbieter anmelden. In einigen Fällen ist die Anmeldung bereits erledigt. Klären Sie mit Ihrem Serviceanbieter im Vorfeld, ob Sie mit diesem Telefon auf die Dienste zugreifen können. Informieren Sie sich bei Ihrem Serviceanbieter außerdem, wenn Sie dieses Telefon in Übersee verwenden wollen.

Browser

Sie können Sites mit den verschiedensten Informationen im Mobile Internet Service besuchen sowie Intranet-Informationen zu Ihrem Unternehmen abrufen. Sie können auf eine Vielzahl von Informationen wie z. B. Nachrichten oder Wetterberichte von überall auf der Welt sowie auf normale Sites im Internet zugreifen.

Hinweis

- Beim Verwenden des Browsers oder Senden von E-Mail ist möglicherweise ein Sicherheitscode erforderlich. Verwenden Sie den Code, der als Ihre persönliche Sperre definiert wurde. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Persönl.Sperre“ auf Seite 65 in der Bedienungsanleitung.
- Internet-Zugriff ist auf Sites beschränkt, die in HTML oder WML konfiguriert sind. Auf eine WML-Site wird mit Wap zugegriffen (Wireless Application Protocol, mit dem Mobiltelefone Zugang zu Internet-Diensten haben).
- Sie können keine Telefonanrufe tätigen, während Sie auf das Internet zugreifen.


Aufrufen des Browsers

Drücken Sie bei geöffneter Klappe im Bereitschaftsmodus den Jog-Dial nach hinten, und wählen Sie „Browser“. Das folgende Menü wird angezeigt. Wählen Sie durch Drehen und Drücken des Jog-Dial eine Option aus dem Menü aus. Wenn Sie den Jog-Dial nach vorne drücken, erscheint wieder der vorherige Bildschirm.



Startseite: Zugriff auf Ihre Homepage.
Favoriten : Zum Zugreifen auf bzw. Bearbeiten und Löschen von URLs, die als Favoriten ausgewählt wurden (siehe „Aufrufen des Browsers mit Favoriten“).
Einstellungen: Zum Konfigurieren der Einstellungen für den Browser-Zugriff.
Nehmen Sie diese Einstellungen unbedingt vor, bevor Sie diesen Dienst benutzen.

Tip

Zum Aufrufen des Menüs drücken Sie im Browser .

Startseite: Zugriff auf die Home-Site.
Neu laden: Wiederauffrischen der angezeigten Seite.
Fav. hinzufügen: Speichern der aktuellen Adresse.
Favoriten: Zugreifen auf den URL über Favoriten.
Manuelle URL: Zugreifen auf den URL durch manuelle Eingabe.
Verlassen: Schließen des Browsers und Wechseln in den Bereitschaftsmodus.


Aufrufen des Browsers mit Favoriten

Zum Auswählen von Favoriten drücken Sie im Browser-Menü den Jog-Dial. Eine Liste der gespeicherten URLs wird angezeigt. Drehen Sie den Jog-Dial, um den URL auszuwählen. Drücken Sie den Jog-Dial anschließend, und das folgende Menü erscheint.



Start: Verbindung zu den ausgewählten Favoriten.
Verschieben: Ändern der Reihenfolge der Favoriten.
Ändern: Bearbeiten des Favoritennamens und des URL.
Löschen: Löschen der Favoriten.

Einstellungen

Alle Einstellungen werden angezeigt. Das Symbol  zeigt die Site an, die Sie als Ihre Home-Site definiert haben. Zum Wechseln Ihrer Home-Site wählen Sie zunächst mit dem Jog-Dial eine Site und wählen anschließend „Aktivieren“ aus dem Menü. Wenn Sie „Ändern“ wählen, können Sie folgende Optionen einstellen.



Name	Homepage	Servertyp
Träger-Service	Provider	GW-Server
GW-Port	Detail	

<Wechseln des Servertyps>

Sie können mit diesem Browser auf den Inhalt von WAP- und HTML-Servern zugreifen. Wählen Sie den gewünschten Servertyp unter „Servertyp“ aus.

Hinweis

Die einstellbaren Optionen hängen vom Servertyp ab.

Beenden des Browsers

Trennen Sie die Verbindung mit der Endetaste (nur, wenn der Trägerdienst auf Daten gesetzt ist). Wenn Sie die Endetaste drücken oder die Klappe Ihres Telefons schließen, wird der Browser auch beendet.

E-Mail

Sie können E-Mails im Internet senden und empfangen, indem Sie auf Ihren E-Mail-Server im Büro oder Ihren Internet-Serviceanbieter zugreifen (POP3 und SMTP werden unterstützt).

Fragen Sie bei Ihrem Serviceanbieter oder Netzbetreiber nach umfassenden Informationen zum Einstellen, da einige Serviceanbieter oder Betreiber diesen Dienst nicht anbieten.

Nehmen Sie die Einstellungen unbedingt vor, bevor Sie die E-Mail-Funktion benutzen.

Hinweis

Die maximale Größe einer E-Mail, die gesendet oder empfangen werden kann, beträgt etwa 2 KB, einschließlich der Kopfzeileninformationen.

Lesen von E-Mails

Wählen Sie „E-mail“ unter „Extra Menü“ und anschließend „Lesen“, um eine Verbindung zum Server herzustellen und eine Liste der eingehenden Mails anzuzeigen. Drehen Sie den Jog-Dial, um die E-Mail, die Sie lesen wollen, hervorzuheben, und wählen Sie sie zum Lesen mit dem Jog-Dial aus. Wenn Sie den Jog-Dial drücken, können Sie Ihre E-Mail anzeigen lassen.

Nächst : Lesen der nächsten E-mail.
Vor : Lesen der vorangegangenen E-mail.
Beantworten : Wählen Sie den Absender, drücken Sie den Jog-Dial und beantworten Sie anschließend die E-Mail.

Schreiben von E-Mails

Wählen Sie „E-mail“ unter „Extra Menü“ und anschließend „Senden“. Nun können Sie eine E-Mail verfassen.

An : Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, an den Sie die E-Mail senden wollen.
Betreff : Geben Sie den Titel der E-Mail ein.
Textteil : Geben Sie hier den Text für die E-Mail ein.
Drücken Sie den Jog-Dial, und wählen Sie „Senden“, um die E-Mail nach den Angaben oben zu senden.

Einstellungen

Um E-Mails senden und empfangen zu können, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse genau wie von Ihrem Mail-Server-Manager bzw. Ihrem Serviceanbieter (Provider) angegeben ein.

Provider

Nr. anwählen: Die Telefonnummer zum Anwählen Ihres Serviceanbieters.
Benutzername: Der Benutzername für den Zugriff bei Ihrem Serviceanbieter.