

Technische Daten

Verstärker-Teil
DIN-Ausgangsleistung (Nennleistung): 15 W + 15 W (8 Ohm bei 1 kHz, DIN)
Stund-Dauerleistung (Referenz): 20 W + 20 W (8 Ohm bei 1 kHz, 10% Gesamtklirrfaktor)
Musikleistung (Referenz): 20 W + 20 W (8 Ohm bei 1 kHz, 10% Gesamtklirrfaktor)

Eingang
AUDIO IN (Stereo-Minibuchse): Empfindlichkeit 700 mV, Impedanz 47 kOhm

Ausgänge
SPEAKERS: Akzeptiert Lautsprecher mit einer Impedanz von 8 Ohm

CD-Player-Teil
System: Digitales CD-Audiosystem
Laserdioden-Eigenschaften
Emissionsdauer: kontinuierlich
Laser-Ausgangsleistung*: Weniger als 44,6 µW

* Diese Ausgangsleistung wurde in 200 mm Abstand von der Linsenoberfläche des optischen Abtastblocks mit 7 mm Blende gemessen.

Frequenz: 20 Hz – 20 kHz
Signalrauschband: Mehr als 90 dB
Dynamikumfang: Mehr als 90 dB

Tuner-Teil
UKW-Stereo, UKW-Superhet-Tuner
Empfangsbereich:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50-kHz-Raster)
Antenne: UKW-Wurfantenne

DAB/DAB+ -Tuner-Teil:
UKW-Stereo, DAB/UKW-Superhet-Tuner
Frequenzbereich:
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Freizählzeiten siehe die nachstehende „DAB/DAB+ Frequenztabelle“.
Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

DAB/DAB+ -Frequenztabelle (Band-III)			
Frequenz	Etikett	Frequenz	Etikett
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,976 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

* Frequenzen werden bei dieser Anlage bis auf zwei Dezimalstellen angezeigt.

iPod/Phone-Teil
Kompatible iPod/iPhone-Modelle:
– iPod touch der 4. Generation
– iPod touch der 3. Generation
– iPod touch der 2. Generation
– iPod touch der 1. Generation
– iPod nano der 6. Generation
– iPod nano der 5. Generation (Videokamera)
– iPod nano der 4. Generation (Video)
– iPod nano der 3. Generation (Video)
– iPod nano der 2. Generation (Aluminium)
– iPod classic
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone

„Made for iPod“ bzw. „Made for iPhone“ bedeutet, dass elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an einen iPod bzw. ein iPhone konzipiert und vom Hersteller entsprechend den Leistungsstandards von Apple getestet wurde. Apple übernimmt keine Garantie für die Funktionsfähigkeit dieses Geräts bzw. Die Einhaltung von Sicherheitsstandards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod oder iPhone die Qualität der Funkverbindung beeinträchtigen kann.

Lautsprecher
Lautsprechersystem: 2-Weg-Lautsprechersystem, Bassreflex
Bestückung:
Tiefenöner 80 mm, Konustyp
Hochtöner 40 mm, Konustyp
Nennimpedanz: 8 Ohm
Abmessungen (B/H/T):
ca. 140 mm × 245 mm × 103 mm
Gewicht: ca. 1,2 kg netto pro Lautsprecher
Menge: 2 Stück (links/rechts)

Allgemeines
Stromversorgung:
Netzteil
Eingang 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang: 18,5 V DC 3,9 A
Leistungsaufnahme: 24 W

Abmessungen (B/H/T) (ohne Lautsprecher):
ca. 250 mm × 245 mm × 130 mm
Gewicht (ohne Lautsprecher): ca. 2,2 kg
Menge Hauptgerät: 1 Stück

Mitgeliefertes Zubehör: Ständer (1), Fernbedienung (1), Netzteil (1), Netzkabel (1), UKW-Wurfantenne (1), Pads für Wandmontage (1 Bogen), Dock-Adapter für iPhone-Modelle (1 Satz)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus: 0,5 Watt

No Text (nur DAB/DAB+) : Der empfangene Dienst enthält keine Textinformationen.

Not in Use : Sie haben versucht, einen bestimmten Vorgang unter Bedingungen durchzuführen, unter denen dieser Vorgang unzulässig ist.

Not Supported : Ein nicht unterstützter iPod ist angeschlossen oder ein iPod/iPhone mit leerem Akku ist angeschlossen.

Push STOP! : Sie haben während der Wiedergabe unter CD-Funktion PLAY MODE ⏮ gedrückt.

Step Full! : Sie haben versucht, mehr als 25 Tracks oder Dateien (Schritte) zu programmieren.

TIME NG! : Die Start- und Stoppzeiten für Wiedergabetimer sind identisch.

Vorsichtsmaßnahmen

Auf dieser Anlage ABSPIELBARE Discs

- Audio-CD
- CD-R/CD-RW (Audiodaten/MP3-Dateien)

Auf dieser Anlage NICHT ABSPIELBARE Discs

- CD-ROM
- Andere CD-R/CD-RW als die im Audio-CD- oder MP3-Format bespielten, die ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet entsprechen
- CD-R/CD-RW, die im Multi-Session-Betrieb bespielt und nicht durch „Schließen der Session“ finalisiert wurden
- CD-R/CD-RW von schlechter Aufnahmequalität, zerkratze oder verschmutzte CD-R/CD-RW oder mit einem inkompatiblen Aufnahmegerät bespielte CD-R/CD-RW
- Eine falsch finalisierte CD-R/CD-RW

- Discs, die andere Dateien außer MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) enthalten
- Discs mit ungewöhnlicher Form (z.B. herzförmig, rechteckig, sternförmig)
- Discs, an denen Klebeband, Papier oder Aufkleber haften
- Leihdiscs oder gebrauchte Discs mit Aufklebern, deren Klebstoff ausgelaufen ist
- Discs, deren Aufkleber mit einer Tinte bedruckt sind, die sich klebrig anfühlt

Hinweise zu den Discs

- Wischen Sie die Disc vor dem Abspielen mit einem Reinigungstuch von der Mitte zum Rand hin ab.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel (z. B. Benzin, Verdünner), handelsübliche Reinigungsmittel oder für Vinyl-LPs vorgesehene Antistatiksprays zum Reinigen von Discs.
- Setzen Sie Discs keinem direkten Sonnenlicht oder Wärmequellen (z.B. Warmluftauslässen) aus, und lassen Sie sie auch nicht in einem in der prallen Sonne geparkten Auto liegen.

Zur Sicherheit

- Ziehen Sie das Netzkabel ganz von der Netzsteckdose ab, wenn die Anlage längere Zeit nicht benutzt werden soll. Ziehen Sie beim Abtrennen des Netzkabels immer am Stecker. Niemals am Kabel selbst ziehen.

- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in die Anlage gelangen, ziehen Sie das Netzkabel ab, und lassen Sie die Anlage von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie sie wieder benutzen.
- Das Netzkabel kann nur von einer qualifizierten Kundendienststelle ausgewechselt werden.

Zur Aufstellung

- Stellen Sie die Anlage nicht in geneigter Position oder an Orten auf, die sehr heiß, kalt, staubig, schmutzig, feucht, unzureichend belüftet oder Vibrationen, direktem Sonnenlicht oder heller Beleuchtung ausgesetzt sind.
- Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie das Gerät oder die Lautsprecher auf Oberflächen stellen, die speziell behandelt wurden (mit Wachs, Öl, Politur usw.), da es sonst zu einer Verschmutzung oder Verfärbung der Oberfläche kommen kann.
- Wenn die Anlage direkt von einem kalten zu einem warmen Ort gebracht oder in einen sehr feuchten Raum gestellt wird, kann sich Feuchtigkeit auf der Linse im CD-Player niederschlagen und eine Funktionsstörung der Anlage verursachen. Nehmen Sie in einer solchen Situation die Disc heraus, und lassen Sie die Anlage etwa eine Stunde lang eingeschaltet, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

Hinweis zum Wärmestau

- Eine gewisse Erwärmung des Gerätes während des Betriebs ist normal und kein Grund zur Besorgnis.
- Vermeiden Sie eine Berührung des Gehäuses, wenn die Anlage längere Zeit bei hoher Lautstärke benutzt worden ist, weil dann das Gehäuse heiß ist.
- Verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen.

Hinweise zum Lautsprechersystem

Dieses Lautsprechersystem ist nicht magnetisch abgeschirmt, so dass das Bild von in der Nähe befindlichen Fernsehgeräten magnetisch verzerrt werden kann. Schalten Sie in diesem Fall das Fernsehgerät aus, und warten Sie 15 bis 30 Minuten, bevor Sie es wieder einschalten. Falls keine Besserung eintritt, vergrößern Sie den Abstand zwischen den Lautsprechern und dem Fernsehgerät.

Reinigung des Gehäuses

Reinigen Sie diese Anlage mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet haben. Verwenden Sie kein Scheuervlies, Scheuervpulver oder Lösungsmittel, wie Verdünner, Benzin oder Alkohol.

Da die Funktionen der Anlage und des iPod/iPhone unterschiedlich sind, können Sie iPod/iPhone nicht mit den Tasten der Fernbedienung oder des Gerätes bedienen. Benutzen Sie in diesem Fall die Steuerasten an iPod/iPhone.

Der iPod/iPhone wird nicht geladen.

- Wenn der Akku des iPod/iPhone leer ist, kann der Akku möglicherweise auch nach Anschluss an die Anlage nicht von der Anlage aufgeladen werden. Laden Sie den Akku in diesem Fall mit einem Computer usw. auf, bevor Sie den iPod/iPhone an die Anlage anschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass der iPod/iPhone einwandfrei angeschlossen ist.
- Wenn Sie bei ausgeschalteter Anlage (Bereitschaftsmodus) einen iPod/ein iPhone laden möchten, erfolgt keine Aufladung, wenn der iPod/iPhone bereits vollständig geladen ist.

- Vergewissern Sie sich, dass der iPod/iPhone einwandfrei angeschlossen ist.
- Wenn Sie bei ausgeschalteter Anlage (Bereitschaftsmodus) einen iPod/ein iPhone laden möchten, erfolgt keine Aufladung, wenn der iPod/iPhone bereits vollständig geladen ist.

Die Ruftonlautstärke des iPhone ändert sich nicht.

- Stellen Sie die Ruftonlautstärke am iPhone ein.

Tuner

Starkes Brummen oder Rauschen oder kein Senderempfang. („STEREO“ blinkt im Display.)

- Schließen Sie die Antenne vorschriftsmäßig an.

- Suchen Sie einen Ort und eine Ausrichtung, die guten Empfang bieten, und richten Sie dann die Antenne erneut ein.

- Halten Sie die Antennen von den Lautsprecherkabeln und dem Netzkabel fern, um Störbeeinflussung zu vermeiden.
- Bringen Sie einen Störsturzfilter (nicht mitgeliefert) am Netzkabel an.

- Schalten Sie in der Nähe befindliche Elektrogeräte aus.

Ein DAB/DAB+-Sender wird nicht korrekt empfangen.

- Überprüfen Sie alle Antennenanschlüsse, und führen Sie dann den automatischen DAB-Suchlauf durch (siehe „Empfang von DAB/DAB+-Radiosendern“).
- Der aktuelle DAB/DAB+-Dienst ist möglicherweise nicht verfügbar. Drücken Sie +/- ⏮, um einen anderen Dienst auszuwählen.
- Wenn Sie umgezogen sind, können sich einige Dienste/Frequenzen geändert haben, so dass Sie u. U. nicht in der Lage sind, Ihre gewohnten Sendungen zu empfangen. Führen Sie das DAB Automatic Scan-Verfahren durch, um den Inhalt der Sendungen zu registrieren. (Bei diesem Verfahren werden alle vorher gespeicherten Festsender gelöscht.)

Die DAB/DAB+ Sendung wurde unterbrochen.

- Überprüfen Sie den Standort der Anlage oder richten Sie die Antenne anders aus, um den angezeigten Wert für die Signalqualität zu erhöhen. Weitere Informationen zur Signalqualität finden Sie unter „Umshalten der Antenne“.

So setzen Sie die Anlage auf die Werksvorgaben zurück

Falls die Anlage noch immer nicht einwandfrei funktioniert, setzen Sie sie auf die Werkeinstellungen zurück.

Benutzen Sie die Tasten am Gerät, um die Anlage auf die Werksvorgaben zurückzusetzen.

- Ziehen Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es wieder an und schalten Sie dann die Anlage ein.

- Halten Sie ■ ⏮ und FUNCTION ⏮ am Gerät für mindestens 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt.

Alle benutzerdefinierten Einstellungen, wie z.B. die Festsender, der Timer und die Uhr, werden gelöscht.

So schalten Sie die automatische Bereitschaftsfunktion ab

Diese Anlage verfügt über eine automatische Bereitschaftsfunktion. Diese Funktion bewirkt, dass die Anlage nach etwa 30 Minuten automatisch auf den Bereitschaftsmodus umschaltet, wenn keine Bedienung erfolgt oder kein Audiosignal ausgegeben wird. Die automatische Bereitschaftsfunktion ist standardmäßig aktiviert.

Benutzen Sie die Tasten am Gerät, um die automatische Bereitschaftsfunktion auszuschalten.

Halten Sie I/⏮ ⏮ bei eingeschalteter Anlage gedrückt, bis „AUTO STBY OFF“ erscheint.

Um die Funktion einzuschalten, wiederholen Sie den Vorgang, bis „AUTO STBY ON“ erscheint.

Hinweise

- „AUTO STBY“ erscheint für zwei Minuten im Display, bevor die Anlage in den Bereitschaftsmodus versetzt wird.
- Die automatische Bereitschaftsfunktion ist für die Tunerfunktion (DAB/UKW) ungültig, selbst wenn sie aktiviert worden ist.
- In den folgenden Fällen schaltet die Anlage eventuell nicht auf den automatischen Bereitschaftsmodus um:
 - während ein Audiosignal erkannt wird.
 - während der Wiedergabe von Audiotracks oder Dateien.
 - während der voreingestellte Wiedergabetimer oder Ausschalttimer läuft.

Meldungen

CD Over : Das Ende der Disc wurde erreicht, als Sie ▶▶ ⏮ während der Wiedergabe oder Pause gedrückt haben.

LOCKED : Der Disc-Einschub funktioniert nicht. Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler.

No Disc : Es befindet sich keine Disc im Player, oder Sie haben eine nicht abspielbare Disc eingelegt.

No Preset (nur DAB/DAB+) : Es ist kein Sender gespeichert.

No Service (nur DAB/DAB+) : Es ist kein unterstützter DAB/DAB+-Rundfunk in Ihrem Land oder Gebiet verfügbar.

No Step : Alle programmierten Tracks sind gelöscht worden.

Die Anlage hat unerwarteterweise auf den Bereitschaftsmodus umgeschaltet.

- Dies stellt keine Funktionsstörung dar. Die Anlage schaltet nach etwa 30 Minuten automatisch auf den Bereitschaftsmodus um, wenn keine Bedienung erfolgt oder kein Audiosignal ausgegeben wird. Siehe „So schalten Sie die automatische Bereitschaftsfunktion ab“.

Die Uhr Einstellung oder der Wiedergabetimerbetrieb ist unerwarteterweise abgebrochen worden.

- Wenn etwa eine Minute ohne Bedienung vergeht, wird die Uhr Einstellung bzw. die Wiedergabetimer-Einstellung automatisch aufgehoben. Führen Sie den Vorgang erneut von Anfang an durch.

- Kein Ton.**
- Schließen Sie das Lautsprecherkabel + und – kurzgeschlossen?
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Lautsprecher?
- Werden die Lüftungsöffnungen der Anlage durch irgend etwas blockiert?
- Der angegebene Sender sendet möglicherweise momentan nicht.

Die Tonwiedergabe erfolgt nur über einen Kanal, oder die Pegel des linken und rechten Kanals sind unausgewogen.

- Stellen Sie die Lautsprecher möglichst symmetrisch auf.
- Schließen Sie nur die mitgelieferten Lautsprecher an.

Starkes Brummen oder Rauschen.

- Stellen Sie die Anlage weiter entfernt von Störquellen auf.
- Schließen Sie die Anlage an eine andere Netzsteckdose an.
- Bringen Sie einen Störsturzfilter (nicht mitgeliefert) am Netzkabel an.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor ⏮ am Gerät und stellen Sie die Anlage von Leuchtstofflampen entfernt auf.
- Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor der Anlage.
- Verkürzen Sie die Entfernung zur Anlage.

Die Lampe STANDBY ⏮ bleibt nach dem Abziehen des Netzkabels erleuchtet.

- Die Lampe STANDBY ⏮ erlischt eventuell nicht sofort nach dem Abziehen des Netzkabels. Die Lampe erlischt nach etwa 40 Sekunden. Dies stellt keine Funktionsstörung dar.

CD/MP3-Player

Tonaussetzer, oder Disc wird nicht abgespielt.

- Wischen Sie die Disc sauber, und legen Sie sie wieder ein.
- Stellen Sie die Anlage an einem vibrationsfreien Ort auf (z.B. auf einem stabilen Ständer).
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen den Lautsprechern und der Anlage oder stellen Sie die Lautsprecher auf separaten Ständern auf. Bei hoher Lautstärke können die Lautsprechervibrationen Tonaussetzer verursachen.

Die Wiedergabe beginnt nicht am ersten Titel.

- Schalten Sie auf Normalwiedergabe um, indem Sie PLAY MODE ⏮ mehrmals drücken, bis sowohl „PGM“ als auch „SHUF“ ausgeblendet werden.

Wiedergabestart dauert länger als gewöhnlich.

- Die folgenden Discs können die Zeit bis zum Wiedergabestart verlängern:
 - Disc mit komplexer Ordner-Baumstruktur.
 - Im Multi-Session-Modus bespielte Disc.
 - Nicht finalisierte Disc (eine Disc, zu der Daten hinzugefügt werden können).
 - Disc mit zahlreichen Ordnern.

iPod/iPhone

Kein Ton.

- Vergewissern Sie sich, dass der iPod/iPhone einwandfrei angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der iPod/iPhone Musik wiedergibt.
- Vergewissern Sie sich, dass der iPod/iPhone mit der neuesten Software aktualisiert ist. Ist das nicht der Fall, aktualisieren Sie den iPod/iPhone, bevor Sie ihn mit dieser Anlage benutzen.
- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Tonverzerrungen.

- Vergewissern Sie sich, dass der iPod/iPhone einwandfrei angeschlossen ist.
- Verringern Sie die Lautstärke.
- Setzen Sie die Einstellung „EQ“ des iPod/iPhone auf „Off“ oder „Flat“.

iPod/iPhone funktioniert nicht.

- Wenn der Akku des iPod/iPhone leer ist, funktioniert der iPod/iPhone möglicherweise nicht mit der Anlage. Laden Sie den Akku in diesem Fall mit einem Computer usw. auf, bevor Sie den iPod/iPhone an die Anlage anschließen.
- Beenden Sie alle anderen iOS-Anwendungen, die auf dem iPod/iPhone ausgeführt werden. Um weitere Einzelheiten zu erfahren, schlagen Sie in der Gebrauchsanleitung nach, die mit dem iPod/iPhone geliefert wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass der iPod/iPhone einwandfrei angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der iPod/iPhone mit der neuesten Software aktualisiert ist. Ist das nicht der Fall, aktualisieren Sie den iPod/iPhone, bevor Sie ihn mit dieser Anlage benutzen.

–bis zu 8 Zeichen des Dienstnamens und bis zu 128 Zeichen des DLS (Dynamic Label Segment) und bis zu 16 Zeichen des Emblemennamens.

–zur Angabe der Signalqualität wird ein Wert zwischen 0 und 100 angezeigt.

Verwendung der Timer

Die Anlage bietet 2 Timerfunktionen an. Bei gleichzeitiger Verwendung beider Timer hat der Ausschalttimer Vorrang.

Ausschalttimer:

Sie können mit Musik einschlafen. Diese Funktion kann auch verwendet werden, wenn die Uhr nicht eingestellt ist.

Drücken Sie SLEEP ⏮ mehrmals.

Wiedergabetimer:

Sie können sich von einer CD, UKW-Radio, DAB/DAB+-Radio oder iPod/iPhone zu einer bestimmten Uhrzeit wecken lassen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Uhr eingestellt haben.

- Bereiten Sie die Signalquelle vor.

Bereiten Sie die Signalquelle vor und drücken Sie dann VOLUME +/- ⏮, um die Lautstärke einzustellen.

Um die Wiedergabe ab einem bestimmten CD-/Track oder einer Audiodatei zu starten, erstellen Sie Ihr eigenes Programm.

- Wählen Sie den Timer-Einstellmodus.

Drücken Sie TIMER MENU ⏮.

- Stellen Sie die Wiedergabetimer ein.

Drücken Sie ⚡ ⚡ ⏮ ⏮ mehrmals, um „PLAY SET?“ auszuwählen, und drücken Sie dann ⏮ ⏮.

- Stellen Sie die Wiedergabe-Startzeit ein.

Drücken Sie ⚡ ⚡ ⏮ ⏮ mehrmals, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann ⏮ ⏮. Stellen Sie die Minuten entsprechend dem obigen Verfahren ein.

- Stellen Sie die Stoppzeit für die Wiedergabe nach dem in Schritt 4 beschriebenen Verfahren ein.

- Wählen Sie die Signalquelle.

Drücken Sie ⚡ ⚡ ⏮ ⏮ mehrmals, bis die gewünschte Klangquelle erscheint, und drücken Sie dann ⏮ ⏮.

- Schalten Sie die Anlage aus.

Drücken Sie I/⏮ ⏮. Die Anlage schaltet sich vor der vorgegebenen Zeit automatisch ein.

Falls die Anlage zur voreingestellten Zeit bereits eingeschaltet ist, wird der Wiedergabetimer nicht aktiviert. Bedienen Sie die Anlage nicht ab dem Zeitpunkt des Einschaltens der Anlage bis zum Start der Wiedergabe.

Zum Überprüfen der Einstellung

- Drücken Sie TIMER MENU ⏮.

- Drücken Sie ⚡ ⚡ ⏮ ⏮ mehrmals, um „TIMER SEL?“ auszuwählen, und drücken Sie dann ⏮ ⏮.

- Drücken Sie ⚡ ⚡ ⏮ ⏮ mehrmals, um „PLAY SEL?“ auszuwählen, und drücken Sie dann ⏮ ⏮.

So schalten Sie den Timer ab

Wiederholen Sie den gleichen Vorgang wie oben, bis „TIMER OFF?“ in Schritt 3 erscheint, und drücken Sie dann ⏮ ⏮.

So ändern Sie die Einstellung

Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

Hinweise für iPod/iPhone-Benutzer

- Vergewissern Sie sich, dass der iPod/iPhone nicht auf Wiedergabe geschaltet ist, wenn Sie den Wiedergabetimer benutzen.
- *Je nach dem Zustand des angeschlossenen iPod/iPhone wird der Wiedergabetimer u. U. nicht aktiviert.

Tipp
Die Wiedergabetimer-Einstellung bleibt erhalten, solange sie nicht manuell aufgehoben wird.

Störungsbehebung

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel und die Lautsprecherkabel korrekt und sicher angeschlossen sind.

- Suchen Sie Ihr Problem in der folgenden Checkliste, und ergreifen Sie die angegebene Abhilfemaßnahme.

Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

</